




MODELLO





PROIETTORE LCD





香港電器安全規格 (國際電工委員會規格適合)

IMPORTANTE

Per poter denunciare lo smarrimento o il furto del proiettore, si consiglia di annotare il numero di modello e seriale riportato sul fondo del proiettore e di custodire tali informazioni. Prima di riciclare il materiale di imballaggio, controllare attentamente il contenuto dello scatolone con la lista di "Accessori in dotazione" a pagina 14.

M	0	d	е	II	0	n.	:
---	---	---	---	----	---	----	---

Serie n.:

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Η εγκατάσταση αυτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης 89/336/ ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ, όπως οι κανονισμοί αυτοί συμπληρώθηκαν από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 5A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked ♥ or ♠ and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted. In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 5A socket outlet, as a serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

IMPORTANT:

The wires in the mains lead are coloured in accordance with the following code:

Blue: Neutral Brown: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this product may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured blue must be connected to the plug terminal which is marked N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the plug terminal which is marked L or coloured red. Ensure that neither the brown nor the blue wire is connected to the earth terminal in your three-pin plug. Before replacing the plug cover make sure that:
- If the new fitted plug contains a fuse, its value is the same as that removed from the cut-off plug.
- The cord grip is clamped over the sheath of the mains lead, and not simply over the lead wires. IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

The supplied CD-ROM contains operation instructions in English, German, French, Swedish, Spanish, Italian, Dutch, Portuguese, Chinese (Traditional Chinese and Simplified Chinese) and Korean. Carefully read through the operation instructions before operating the projector.

Die mitgelieferte CD-ROM enthält Bedienungsanleitungen in Englisch, Deutsch, Französisch, Schwedisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Chinesisch (Traditionelles Chinesisch und einfaches Chinesisch) und Koreanisch. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Projektors sorgfältig durch.

Le CD-ROM fourni contient les instructions de fonctionnement en anglais, allemand, français, suédois, espagnol, italien, néerlandais, portugais, chinois (chinois traditionnel et chinois simplifié) et coréen. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner le projecteur.

Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller bruksanvisningar på engelska, tyska, franska, svenska, spanska, italienska, holländska, portugisiska, kinesiska (traditionell kinesiska och förenklad kinesiska) och koreanska. Läs noga igenom bruksanvisningen innan projektorn tas i bruk.

El CD-ROM suministrado contiene instrucciones de operación en inglés, alemán, francés, sueco, español, italiano, holandés, portugués, chino (chino tradicional y chino simplificado) y coreano. Lea cuidadosamente las instrucciones de operación antes de utilizar el proyector.

Il CD-ROM in dotazione contiene istruzioni per l'uso in inglese, tedesco, francese, svedese, spagnolo, italiano, olandese, portoghese, cinese (cinese tradizionale e cinese semplificato) e coreano. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di usare il proiettore.

De meegeleverde CD-ROM bevat handleidingen in het Engels, Duits, Frans, Zweeds, Spaans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Chinees (Traditioneel Chinees en Vereenvoudigd Chinees) en Koreaans. Lees de handleiding zorgvuldig door voor u de projector in gebruik neemt.

O CD-ROM fornecido contém instruções de operação em Inglês, Alemão, Francês, Sueco, Espanhol, Italiano, Holandês, Português, Chinês, (Chinês Tradicional e Chinês Simplificado) e Coreano. Leia cuidadosamente todas as instruções de operação antes de operar o projetor.

附送之CD-ROM光碟中,有用英文、德文、法文、瑞典文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、葡萄牙文、中文(繁體中文 和簡體中文)和韓國文所寫的使用說明書。在操作本投影機之前,請務必仔細閱讀整本使用說明書。

附送之CD-ROM光碟中,有用英文、德文、法文、瑞典文、西班牙文、意大利文、荷兰文、葡萄牙文、中文(繁体中文和简体中文)和韩国文所写的使用说明书。在操作本投影机之前,请务必仔细阅读整本使用说明书。

제공된 CD-ROM에는 영어, 독일어, 프랑스어, 스웨덴어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어, 포르투갈어, 중국어(번체자와 간체자), 그리고 한국어로 작성된 조작 설명서가 포함되어 있습니다. 프로젝터를 조작하기 전에 조작 지침을 상세하게 숙지하십시오.

Prima di utilizzare il proiettore, leggere con attenzione il presente manuale di istruzioni.

Introduzione **ITALIANO**

Vi sono due ragioni di rilievo per registrare rapidamente la garanzia del nuovo proiettore SHARP appena acquistato servendosi della CARTOLINA DI REGISTRAZIONE contenuta nella sua confezione.

1. GARANZIA

La prima consiste nell'assicurarsi la possibilità di ricevere immediatamente tutti i vantaggi della garanzia su componenti, assistenza e manodopera applicabili all'acquisto effettuato.

2. LEGGE SULLA SICUREZZA DEI PRODOTTI PER I CONSUMATORI

La seconda consiste nell'assicurarsi la possibilità di ricevere immediatamente qualunque notifica di sicurezza relativa a controlli, modifiche o ritiri che SHARP sia eventualmente tenuta a fornire ai sensi della legge 1972 sulla sicurezza dei prodotti per i consumatori. LEGGERE ATTENTAMENTE L'IMPORTANTE CLAUSOLA RELATIVA AI "LIMITI DI GARANZIA". SOLTANTO NEGLI USA



ATTENZIONE: Sorgente di luce ad elevata brillantezza. Non fissare lo sguardo sul fascio di luce e non guardarlo direttamente. Prestare particolare attenzione per evitare che i bambini quardino direttamente nella direzione del fascio luminoso.

ATTENZIONE:

Per ridurre il rischio di incendi o di scosse elettriche, non esporre questo prodotto alla pioggia o all'umidità.

Vedere sotto al proiettore.



ATTENZIONE

RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON RIMUOVERE LE VITI, SALVO QUELLE INDICATE PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ASSISTENZA DA PARTE DELL'UTENTE.



Il simbolo con il fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero serve per avvertire l'utente della presenza di "tensione pericolosa" non isolata, all' interno dell' involucro del prodotto; essa risulterà essere di entità sufficiente a dare luogo a rischi di scosse elettriche per le persone.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO. AD ECCEZIONE DELL' UNITÀ LAMPADA, NESSUN COMPONENTE PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO ALL'ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELL'UTENTE, PER L'ASSISTENZA TECNICA, RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.



Il simbolo con il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve per avvertire l'utente della presenza di istruzioni di rilievo per il funzionamento e la manutenzione (l'assistenza tecnica) nella documentazione fornita unitamente al prodotto.

ATTENZIONE:

In base alle normative FCC, tutte le variazioni o le modifiche non autorizzate apportate alla presente attrezzatura senza l'approvazione esplicita del fabbricante possono annullare la facoltà dell'utente di utilizzare tale attrezzatura. SOLTANTO NEGLI USA

NOTA INFORMATIVA

Questo componente è stato sottoposto a vari test che hanno provato la sua conformità con I limiti per I dispositive digitali della Classe A, giusto la Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose quando il componente viene usato in un ambiente commerciale. Questo componente genera, utilizza e può irradiare l'energia di frequenze radio e, se non viene installato ed usato in conformità con il manuale delle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. L'uso di questo componente in un'area residenziale può causare interferenze dannose e in tal caso, l'utente dovrà correggere queste interferenze a sue spese. SOLTANTO NEGLI USA

Utilizzare il cavo per computer in dotazione con il dispositivo. Il cavo viene fornito per garantire la conformità del dispositivo con le norme di verifica della Classe A FCC. SOLTANTO NEGLI USA

ATTENZIONE:

Questo è un prodotto Classe A. In un ambiente domestico questo prodotto può causare interferenze radio, nel qual caso l'utilizzatore può essere tenuto a prendere provvedimenti adequati.

ATTENZIONE:


La ventola in questo proiettore continua a funzionare per circa 90 secondi dopo lo spegnimento. Durante il funzionamento normale, quando l'unità viene spenta, usare sempre il tasto di alimentazione OFF sul proiettore o sul telecomando. Assicurarsi che la ventola di raffreddamento si sia fermata prima di scollegare il cavo di alimentazione. DURANTE L'USO NORMALE, NON SPEGNERE MAI IL PROIETTORE SCÔLLEGANDO IL CAVO DI ALIMENTAZIONE. SE NON SI OSSERVA QUESTA PRECAUZIONE LA DURATA DELLA LAMPADA SARÁ INFERIORE AL PREVISTO.

SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo proiettore utilizza una saldatura a stagno e piombo, e una lampada pressurizzata contenete un piccolo quantitativo di mercurio. Lo smaltimento di questi materiali potrebbe essere regolamentato da norme istituite per la tutela dell'ambiente. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclaggio, rivolgersi alle autorità locali o, se negli Stati Uniti, all'Associazione delle industrie elettroniche, sul sito www.eiae.org.



Vedere "Sostituzione della lampada", alla pagina 57.



LAMP REPLACEMENT CAUTION BEFORE REMOVING THE SCREW, DISCONNECT POWER CORD. HOT SURFACE INSIDE. ALLOW 1 HOUR TO COOL BEFORE REPLACING THE LAMP. REPLACE WITH SAME SHARP LAMP UNIT TYPE BQC-PGA10X//1 ONLY.

UV RADIATION : CAN CAUSE EYE DAMAGE, TURN OFF LAMP

OV ANDIATION. CAN CAUSE LEE DAWAGE. TO NO OF CAM BEFORE SERVICING. HIGH PRESSURE LAMP: RISK OF EXPLOSION. POTENTIAL HAZARD OF GLASS PARTICLES IF LAMP HAS RUPTURED. HANDLE WITH CARE. SEE OPERATION MANUAL.

PRECAUTIONS A OBSERVER LORS DU REMPLACEMENT DE LA LAMPE.

DERRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION AVANT DE RETIRER LA VIS. L'INTERIEUR DU BOITIER ETANT EXTREMEMENT CHAUD, ATTENDRE 1 HEURE AVANT DE PROCEDER AU REMPLACEMENT DE LA LAMPE. NE REMPLACER QUE PAR UNE LAMPE SHARP DE

TYPE BQC-PGA10X//1.
RAYONS ULTRAVIOLETS : PEUVENT ENDOMMAGER LES YEUX. NATIONS CHAMILLETS, FEUVENT ENDOMINAGER LES TEUS.
ETEINDRE LA LAMPE AVANT DE PROCEDER A L'ENTRETIEN.
LAMPE A HAUTE PRESSION : RISQUE D'EXPLOSION. DANGER
POTENTIEL DE PARTICULES DE VERRE EN CAS D'ECCLATEMENT
DE LA LAMPE A MANIPULER AVEC PRECAUTION, SE REPORTER AU MODE D'EMPLOI


ATENZIONE DURANTE LA SOSTITUZIONE DELLA LAMPADA

PRIMA DI RIMUOVERE LA VITE ALIMENTAZIONE. SUPERFICIE CALDA ALL'INTERNO. PRIMA DI SOSTITUIRE LA LAMPADA, ATTENDERE UN'ORA PER CONSENTIRE IL RAFFREDDAMENTO. SOSTITUIRE SOLO CON LO STESSO TIPO DI LAMPADA SHARP TIPO BQC-PGA10X//1 RAGGLUV POSSONO TRAGGI UY POSSONU PROVOCARE DANNI AGLI OCCHI. SPEGNERE LA LAMPADA PRIMA DI ESEGUIRE LA MANUTENZIONE. LAMPADA AD ALTA PRESSIONE: RISCHIO DI ESPLOSIONE RISCHIO POTENZIALE DI FERIMENTO CON SCAGLIE DI VETRO IN CASO DI ROTTURA DELLA LAMPADA. MANEGGIARE CON CURA. FATE RIFERIMENTO AL MANUALE DI ISTRUZIONI

Quando si incolla l'etichetta "QUICK GUIDE (Guida rapida)"

Se incollate l'etichetta "QUICK GUIDE (Guida rapida)" (in dotazione) al proiettore, la verifica della procedura di configurazione risulterà più semplice. Quando incollate l'etichetta "QUICK GUIDE (Guida rapida)" (in dotazione) al proiettore, assicuratevi di allineare la parte inferiore dell'etichetta alla parte superiore del logo "Notevision" nella parte superiore del proiettore come illustrato nella figura. Non attaccate l'etichetta "QUICK GUIDE (Guida rapida)" in nessun altro luogo.

Etichetta "QUICK GUIDE (Guida rapida)"



Caratteristiche eccezionali

1. Design compatto e leggero

• Il proiettore per carta di formato A4 / lettera con un peso di soli 2,9 kg / 6,4 lbs può essere facilmente trasportabile da un ambiente all'altro ed è facilmente trasportabile da stanza a stanza o da luogo a luogo.

2. Facile funzionamento e ideale per l'utilizzo in classi e sale riunione

- Rumore della ventola ridotto. L'uscita di scarico diretta verso la parte anteriore garantisce un disturbo minimo del pubblico seduto vicino al proiettore.
- L'ottima portata dell'obiettivo consente di regolare la dimensione delle immagini a 100" pollici a solo 3,2 metri (10' 6").

3. Facile funzionamento

- Le connessioni di codici a colori consentono una configurazione priva di problemi.
- I tasti usati più spesso e l'obiettivo si trovano in posizioni che consentono un utilizzo veloce.

4. Elevata luminosità nonostante la dimensione compatta


- L'utilizzo della lampada 165 W SHP consente di ottenere una notevole uniformità dei colori e un'elevata luminosità.
- La funzione Modo eco consente di ridurre i livelli di rumore e il consumo di corrente aumentando allo stesso tempo la durata della lampada.

5. Ampia compatibilità del segnale di ingresso

- Sistemi video compatibili (NTSC3.58, PAL, SECAM, PAL-N, PAL-M, PAL-60 e NTSC4.43)
- Ingresso HD compatibile (1080I, 720P e 480P)
- Ingresso computer compatibile (VGA, SVGA, XGA, SXGA e SXGA+)

6. Antifurto e Blocco tastiera

- La funzione Antifurto rende il proiettore nutilizzabile, per evitare l'uso da parte di utenti non autorizzati, a meno che non venga immesso un codice chiave.
- La funzione di blocco tastiera vi permette di bloccare facilmente i tasti operativi sul proiettore per prevenire una regolazione non autorizzata degli stessi.



Indice

Introduzione	Regolazioni delle immagini del computer 38
Caratteristiche eccezionali	Regolazione delle immagini del computer
Indice	Modi speciali (Impostazioni del Modo Speciale) 38
NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI	Info segnale (Controllo del segnale d'entrata)39
Per accedere ai manuali di istruzioni nel	Funzioni facili da usare
formato PDF9	Modalità di visualizzazione delle immagini 40
Nomenclatura 10	Attivazione/disattivazione della modalità di
Proiettore (Vista frontale e superiore)	visualizzazione delle immagini40
Proiettore (Vista posteriore)	Fermo immagine e zoom
Telecomando (Vista frontale)	Per fermare un'immagine mobile42
Uso del telecomando	Visualizzazione di una parte ingrandita
Campo disponibile	dell'immagine
Installazione delle batterie	Funzione blocco tastiera 43
Accessori 14	Blocco dei tasti operativi43
	Disattivazione della funzione blocco tastiera 43
Collegamenti e impostazione	Utilizzo del menù "Opzioni" 44
Collegamento del proiettore ad	Timer lam. (dur) (Controllo dello stato di durata
altri dispositivi 15	della lampada)44
Prima di effettuare il collegamento	Vis. OSD (Impostazione del display visualizzato
Potete collegare questo proiettore a:	sullo schermo)44
Collegamento del cavo di alimentazione	Sistema video (Impostazione del sistema video) 45
Collegamento del proiettore al computer	Fondo (Selezione di un'immagine di avvio e di
Collegamento al componente video	sfondo)45
Controllo del proiettore tramite un computer 20	Modo eco (Impostazione del Modo eco) 45
Impostazione	Spegn. Automatico (Funzione di spegnimento
Uso del piede di regolazione	automatico)
Regolazione dell'obiettivo	Posiz. menù (Scelta della posizione della
Impostazione dello schermo	schermata dei menù)
Formato dello schermo e distanza di proiezione 24	Colore menù (Scelta del colore del menù)
Proiezione di un'immagine capovolta/invertita 25	Password (Impostazione di una password)47
	Se dimenticate la password
Funzionamento principale	Antifurto (Impostazione dell'antifurto)48
	Capovolgimento/Inversione delle immagini
Proiezione dell'immagine 26	proiettate 50
Procedura principale	Impostazione del modo proiezione 50
Selezione della lingua visualizzata sullo schermo28	
Correzione trapezoidale (Correzione della	
deformazione trapezoidale) 29	
Voci del menù 30	
Uso dello schermo menù 32	
Selezioni del menù (Regolazioni)32	
Selezioni del menù (Impostazioni)34	
Regolazione dell'immagine 36	
Regolazione dell'immagine36	
Temp col (Regolazione della temperatura	
dei colori)36	
Gamma (Correzione gamma)	
sRGB (Impostazioni sRGB)37	
Tipo segnale (Impostazioni del tipo di segnale) 37	
Memoria (Memorizzazione e selezione delle	

$^{\prime}$	Ī	7	-	4

Appendice

Per trasportare il proiettore	
Come usare la borsa a tracolla	. 51
Manutenzione	52
Sostituzione del filtro dell'aria	53
Pulizia e sostituzione del filtro dell'aria inferiore	53
Indicatori manutenzione	55
Riguardante la lampada	57
Lampada	
Precauzioni riguardanti la lampada	
Sostituzione della lampada	57
Rimozione ed installazione dell'unità lampada	. 58
Ripristino del timer della lampada	. 59
Assegnazioni dei pin di collegamento	60
RS-232C Caratteristiche tecniche e	
impostazioni del comando	61
Scheda di compatibilità del computer	62
Localizzazione dei guasti	63
Per l'assistenza SHARP	65
Specifiche	
Dimensioni	
Glossario	
Indice	
muice	09

NORME DI SICUREZZA IMPORTANTI

ATTENZIONE: Leggete queste istruzioni prima di usare il prodotto e poi conservate le istruzioni per ogni riferimento futuro.

L'energia elettrica può effettuare molte funzioni utili. Questo prodotto è stato prodotto per assicurare la vostra sicurezza personale. MA L'USO ERRATO PUO' CAUSARE POTENZIALI SCOSSE ELETTRICHE O RISCHI DI INCENDI. Per non disabilitare le protezioni incorporate in questo prodotto, osservate le seguenti regole principali per l'installazione, l'uso e il lavoro di servizio.

1. Leggere le di istruzioni

Prima di utilizzare il prodotto, occorre leggere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.

2. Conservare le istruzioni

Occorre conservare le istruzioni di sicurezza e di funzionamento per potervi fare riferimento in futuro.

3. Rispettare le avvertenze

Occorre seguire scrupolosamente tutte le avvertenze presenti sul prodotto e nelle istruzioni per il funzionamento.

4. Seguire le istruzioni

Occorre seguire tutte le istruzioni per l'uso e per il funzionamento.

5. Pulizia

Prima di effettuare la pulizia, scollegare il prodotto dalla presa di corrente. Per la pulizia, non usare detergenti liquidi o aereosol. Usare un panno umido.

6. Accessori

Non utilizzare accessori non consigliati dal fabbricante del prodotto poiché essi possono causare pericoli.

7. Acqua e umidità

Non utilizzare il prodotto in prossimità di acqua, ad esempio presso una vasca da bagno, un lavabo, un lavandino o un lavatoio, in cantine umide, presso una piscina e così via.

8. Collocazione

Non collocare il prodotto su carrelli, supporti, cavalletti, staffe o tavoli instabili. Il prodotto potrebbe cadere causando gravi lesioni a bambini o adulti e danneggiandosi gravemente. Utilizzare esclusivamente carrelli, supporti, cavalletti, staffe o tavoli consigliati dal fabbricante o venduti unitamente al prodotto. Il prodotto deve sempre essere installato seguendo le istruzioni del fabbricante e utilizzando accessori di montaggio consigliati da quest'ultimo.

9. Trasporto

La combinazione di prodotto e carrello deve essere spostata con attenzione. Le fermate brusche, l'applicazione di una forza eccessiva e gli spostamenti su superfici accidentate possono provocare il ribaltamento del prodotto e del carrello.



10. Ventilazione

L'involucro è dotato di fessure e aperture di ventilazione volte a garantire un funzionamento affidabile del prodotto e a proteggerlo dal surriscaldamento. Non coprire o ostruire le aperture collocando il prodotto su letti, divani, tappeti o altre superfici simili. Il prodotto non deve essere collocato in strutture incassate come librerie o rastrelliere, a meno che non venga fornita una ventilazione adeguata o che siano comunque rispettate rigorosamente le istruzioni del fabbricante.

11. Sorgenti di alimentazione

Questo prodotto deve essere alimentato esclusivamente da sorgenti di alimentazione del tipo indicato sull'etichetta di identificazione. Se non si è sicuri del tipo di alimentazione disponibile, rivolgersi al rivenditore del prodotto o all'azienda elettrica locale. Per i prodotti progettati per funzionare a batterie o con alimentazione di altro genere, fare riferimento alle istruzioni per il funzionamento.

12. Messa a terra o polarità

Questo prodotto è stato dotato di uno dei seguenti tipi di spine. Se la spina non dovesse entrare nella presa murale, rivolgetevi ad un elettricista. Non modificate la spina togliendo la spina di messa a terra.

- a. Spina a due cavi (principale).
- b. Spina a tre cavi (principale) con un terminale di messa a terra.

Questa spina entra solo nelle prese murali con messa a terra.

13. Protezione del cavo di alimentazione

Il percorso dei cavi di alimentazione deve essere scelto in modo che sia improbabile calpestarli o schiacciarli collocando oggetti sopra o contro di essi; occorre prestare particolare attenzione ai cavi in corrispondenza delle spine, delle prese multiple e dei punti di uscita dal prodotto.

14. Fulmini

Per una maggiore protezione del prodotto durante i temporali, o nei periodi in cui esso non è sotto sorveglianza o rimane inutilizzato a lungo, scollegarlo dalla presa di rete e staccare il cavo di alimentazione. Ciò previene eventuali danni al prodotto dovuti a fulmini e a sbalzi della tensione di alimentazione.

15. Sovraccarico

Non sovraccaricare le prese di corrente, le prolunghe o le prese multiple integrate, poiché ciò può causare rischi di incendi o scosse elettriche.

16. Penetrazione di oggetti e liquidi

Non spingere oggetti di alcun tipo all'interno del prodotto attraverso le aperture, poiché essi possono venire a contatto con punti in cui è presente una tensione pericolosa o mettere in corto circuito componenti che possono dare luogo a incendi o scosse elettriche. Non versare sul prodotto liquidi di alcun genere.

17. Assistenza tecnica

Non tentare di effettuare personalmente interventi di assistenza tecnica sul prodotto, poiché l'apertura o la rimozione dei coperchi può comportare l'esposizione a tensioni pericolose o ad altri pericoli. Rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.

18. Problemi che richiedono assistenza tecnica

Qualora si verifichino le seguenti condizioni, scollegare il prodotto dalla presa di corrente e rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza tecnica:

- a. se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati.
- b. se nel prodotto sono penetrati liquidi o corpi estranei.
- c. se il prodotto è stato esposto alla pioggia o all'acqua.
- d. se il prodotto non funziona in modo normale quando si seguono le istruzioni per il funzionamento. Regolate esclusivamente i comandi descritti nelle istruzioni per il funzionamento, poiché una regolazione errata di altri comandi può provocare danni e comporta spesso lunghi interventi dei tecnici qualificati per ripristinare il funzionamento normale del prodotto.
- e. se il prodotto è caduto o è stato danneggiato in qualunque modo.
- f. se il prodotto presenta chiare variazioni delle prestazioni.

19. Ricambi

Accertarsi che i tecnici che effettuano gli interventi di assistenza tecnica utilizzino i ricambi specificati dal fabbricante o ricambi con caratteristiche identiche a quelle dei componenti originali. L'uso di pezzi di ricambio impropri può causare incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

20. Controlli per la sicurezza

Al termine di qualsiasi intervento di assistenza tecnica o di riparazione di questo prodotto, richiedere al tecnico addetto all'assistenza di effettuare i controlli per la sicurezza per verificare che il prodotto sia in condizioni di funzionamento adequate.

21. Montaggio a parete o a soffitto

Questo prodotto va montato a parete o a soffitto nel modo raccomandato dal fabbricante.

22. Calore

Questo prodotto deve essere collocato lontano da sorgenti di calore come radiatori, riscaldatori, fornelli o altri prodotti (compresi gli amplificatori) che dissipano calore

- Microsoft e Windows sono marchi depositati della Microsoft Corporation, negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- PC/AT è un marchio depositato della International Business Machines Corporation negli Stati Uniti.
- Adobe Acrobat è un marchio della Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh è un marchio depositato della Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti e/o altre nazioni.
- Tutti gli altri nomi di società o prodotti sono marchi o marchi depositati delle compagnie proprietarie.

Assicuratevi di leggere le seguenti norme di sicurezza prima di impostare il proiettore.

Precauzioni riguardanti l'unità lampada

Se si rompe la lampada si possono verificare dei danni causati dai frammenti di vetro. In caso si dovesse rompere la lampada, rivolgetevi al più vicino rivenditore autorizzato dalla Sharp o al centro di servizio per una sostituzione. Fate riferimento alla sezione "Sostituzione della lampada" alla pagina 57.



Precauzioni riguardanti l'impostazione del proiettore

■ Per un minimo di lavori di servizio e per mantenere un'alta qualità dell'immagine, la SHARP raccomanda di installare questo proiettore in un'area priva di umidità, polvere e fumo di sigarette. Quando il proiettore viene esposto a tali ambienti, bisogna pulire l'obiettivo più spesso. Se il proiettore viene pulito regolarmente, l'uso dello stesso in tali ambienti non riduce la durata operativa generale dell'unità. La pulizia interna va eseguita solo da un rivenditore autorizzato dalla Sharp o presso un centro di servizio.

Non installate il proiettore in luoghi dove potrebbe essere esposto alla luce diretta del sole o ad una forte illuminazione.

■ Posizionate lo schermo in modo tale che non sia esposto alla luce diretta del sole o esposto a fonti di illuminazione. Se la luce dovesse colpire lo schermo direttamente, i colori saranno sbiaditi e sarà difficile vedere le immagini correttamente. Chiudete le tende e diminuite le luci se dovete installare lo schermo in una stanza assolata o illuminata.

Il proiettore può essere inclinato in modo sicuro ad un angolo massimo di 12 gradi.

■ Il posizionamento deve avvenire entro ±12 gradi rispetto alla posizione orizzontale.





Non esponete il proiettore ad urti violenti e/o vibrazioni.

Fate attenzione all'obiettivo per non colpire o danneggiare la superficie dell'obiettivo.

Riposatevi gli occhi ogni tanto.

Se fissate lo schermo per delle ore vi stancherete gli occhi. Assicuratevi di riposare gli occhi ogni tanto.

Evitare luoghi con temperature estreme.

- La temperatura operativa del proiettore va da 41°F a 95°F (da +5°C a +35°C).
- La temperatura di immagazzinaggio del proiettore va da -4°F a 140°F (da -20°C a +60°C).

Non bloccate le valvole di aspirazione e scarico.

■ Lasciate uno spazio di almeno 7 ⁷/s pollici (20 cm) tra la valvola di scarico e la parete o un'altra superficie.

- Assicuratevi che non siano bloccate la valvola di aspirazione e la valvola di scarico.
- Se il ventilatore di raffreddamento è bloccato, scatta un circuito di protezione che spegne il proiettore automaticamente. Questo non è segno di malfunzionamento. Rimuovete il cavo di alimentazione del proiettore dalla presa murale ed attendere almeno 10 minuti. Posizionate il proiettore in una posizione dove le valvole di aspirazione e scarico non sono bloccate, ricollegate il cavo di alimentazione ed accendete il proiettore. Il proiettore ritorna alla condizione operativa normale.

Precauzioni riguardante il trasporto del proiettore

Quando trasportate il proiettore, assicuratevi di non esporre lo stesso ad urti violenti e/o vibrazioni, altrimenti si possono verificare dei danni. Fate particolare attenzione all'obiettivo. Prima di spostare il proiettore, assicuratevi di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa murale e scollegate eventuali cavi connessi alla stessa.

Altri componenti collegati

- Quando collegate un computer o un altro componente Audio/Video al proiettore, fate i collegamenti DOPO aver spento il proiettore e il componente da collegare.
- Leggete il manuale di istruzioni del proiettore e del componente da collegare per ulteriori informazioni su come effettuare i collegamenti.

Utilizzo del proiettore in altre nazioni

■ Il voltaggio di alimentazione e la forma della spina possono variare secondo la regione e la nazione in cui usate il proiettore. Quando usate il proiettore oltremare, assicuratevi di usare il cavo di alimentazione appropriato per la nazione in cui vi trovate.

Funzione monitoraggio temperatura

Se inizia il surriscaldamento del proiettore per via dei problemi di impostazione o per il bloccaggio delle valvole dell'aria, " e



"TEMPERATURA" si illuminano nell'angolo inferiore sinistro dell'immagine. Se continua ad aumentare la temperatura, la lampada si spegne, l'indicatore avvertimento temperatura lampeggia sul proiettore e dopo un periodo di raffreddamento di 90 secondi, si spegne la corrente. Fate riferimento alla sezione "Indicatori manutenzione" alla pagina 55 per ulteriori informazioni.

Informazioni

- Il ventilatore di raffreddamento regola la temperatura interna e le prestazioni sono controllate automaticamente.
 Il suono del ventilatore può cambiare durante il funzionamento del proiettore per via dei cambiamenti della velocità del ventilatore. Questo non è segno di malfunzionamento.
- Non scollegate il cavo di alimentazione durante la proiezione o il raffreddamento. Altrimenti si possono verificare dei danni dovuti all'aumento della temperatura interna ed inoltre si ferma il ventilatore di raffreddamento.

Per accedere ai manuali di istruzioni nel formato PDF

Nel CD-ROM sono disponibili i manuali d'uso in formato PDF in più lingue, in modo da poter utilizzare il proiettore anche senza questo manuale. Per usare questi manuali, bisogna installare Adobe Acrobat Reader nel PC (Windows o Macintosh). Se non è stato ancora installato Acrobat Reader, è possibile installarlo dal CD-ROM.

Per installare Acrobat Reader dal CD-ROM

Per Windows:

- (1) Inserite il CD-ROM nel drive CD-ROM.
- Cliccate due volte sull'icona "Risorse del computer".
- (3) Cliccate due volte sul drive "CD-ROM".
- 4 Cliccate due volte sulla cartella "ACROBAT".
- (5) Cliccate due volte sulla lingua (nome della cartella) da visualizzare.
- 6 Cliccate due volte sul programma d'installazione e seguire le istruzioni a video.

Per Macintosh:

- (1) Inserite il CD-ROM nel drive CD-ROM.
- (2) Cliccate due volte sull'icona "CD-ROM".
- ③ Cliccate due volte sulla cartella "ACROBAT".
- 4 Cliccate due volte sulla lingua (nome della cartella) da visualizzare.
- ⑤ Cliccate due volte sul programma d'installazione e seguire le istruzioni a video.

Per gli altri sistemi operativi:

Scaricate Acrobat Reader da Internet (http://www.adobe.com).

Per le altre linque:

Se preferite usare Acrobat Reader per lingue diverse da quelle incluse nel CD-ROM, scaricate la versione appropriata da Internet.

Accesso ai manuali PDF

Per Windows:

- (1) Inserite il CD-ROM nel drive CD-ROM.
- 2 Cliccate due volte sull'icona "Risorse del computer".
- ③ Cliccate due volte sul drive "CD-ROM".
- (4) Cliccate due volte sulla cartella "MANUALS".
- ⑤ Cliccate due volte sulla lingua (nome della cartella) da visualizzare.
- 6 Cliccate due volte sul file pdf "A10" per accedere ai manuali del proiettore.

For Macintosh:

- (1) Inserite il CD-ROM nel drive CD-ROM.
- Cliccate due volte sull'icona "CD-ROM".
- 3 Cliccate due volte sulla cartella "MANUALS".
- ④ Cliccate due volte sulla lingua (nome della cartella) da visualizzare.
- (5) Cliccate due volte sul file pdf "A10" per accedere ai manuali del proiettore.


Nota Nota

- Se il file PDF desiderato non si apre quando cliccate due volte con il mouse, avviate Acrobat Reader, poi specificate il file desiderato usando il menù "File", "Apri".
- Consultare il file "readme.txt" disponibile sul CD-ROM per informazioni importanti non incluse in questo manuale di istruzioni.


Nomenclatura

I numeri in si riferiscono alle pagine principali di questo manuale di istruzioni, dove vengono spiegati gli argomenti.

Proiettore (Vista anteriore e superiore)




Proiettore (Vista posteriore)



Nomenclatura

I numeri in _____ si riferiscono alle pagine principali di questo manuale di istruzioni, dove vengono spiegati gli argomenti.

Telecomando (Vista anteriore)



Uso del telecomando

Campo disponibile


■ Potete usare il telecomando per manovrare il proiettore all'interno dei campi indicati nell'illustrazione.



 Il segnale proveniente dal telecomando può essere riflesso dallo schermo per una facile operazione. Tuttavia, la distanza effettiva del segnale dipende dal materiale dello schermo.

Quando usate il telecomando:


- Assicuratevi di non far cadere l'unità o di esporre la stessa all'umidità e alle alte temperature.
- Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente sotto le lampade fluorescenti. In tal caso, allontanate il proiettore dalla lampada fluorescente.



Installazione delle batterie

Le batterie (due batterie R-6 (formato "AA", UM/ SUM-3, HP-7 o simili)) sono in dotazione nella confezione.

- Premere il tasto ▲ nel coperchio e farlo scorrere nella direzione della freccia.
- 2 Installate le batterie.
 - Installate le batterie assicurandovi di rispettare la corretta polarità per far corrispondere i marchi + e all'interno del vano batterie.
- Inserire il coperchio e farlo scorrere finché non scatta in posizione.



L'uso errato delle batterie può causare fuoriuscite o scoppi. Seguite le precauzioni qui sotto.

Attenzione

- Installate le batterie assicurandovi che le polarità siano corrette secondo i marchi 🕂 e 🔾 all'interno al vano batterie.
- Batterie di diversi tipi hanno diverse caratteristiche, per cui non bisogna mai mescolare batterie di vari tipi.
- Non mescolate batterie vecchie con delle nuove.
 - Ciò può ridurre la durata di nuove batterie o può causare fuoriuscite da vecchie batterie.
- Rimuovete le batterie dal telecomando quando sono scariche, altrimenti possono perdere del liquido.
 Il liquido delle batterie è dannoso per la pelle, per cui dovete strofinarle e poi rimuovere le stesse usando un panno.
- Le batterie in dotazione con questo proiettore, potrebbero consumarsi entro breve tempo, a seconda dell'utilizzo. Assicuratevi di sostituirle appena possibile con delle nuove.
- Rimuovete le batterie dal telecomando se non intendete usare il telecomando per un lungo periodo di tempo.

Accessori

Accessori in dotazione





Telecomando RRMCGA138WJSA




Due batterie R-6 (formato "AA" size, UM/SUM-3, HP-7 o simili)

Cavo di alimentazione*









Per gli Usa, il Canada, ecc. (6' (1,8 m)) QACCDA016WJPZ

Per l'Europa tranne il Regno Unito (6' (1,8 m)) QACCVA006WJPZ

Per il Regno Unito, Hong Kong e Singapore (6' (1,8 m)) QACCBA015WJPZ

Per l'Australia, Nuova Zelanda e Oceania (6' (1,8 m)) QACCLA005WJPZ

* Usate un cavo di alimentazione corrispondente alla presa murale della vostra nazione.



Cavo RGB (9'10" (3,0 m)) QCNWGA012WJPZ




Adattatore RS-232C DIN-D-sub (5 ⁵⁷/₆₄" (15 cm)) QCNWGA015WJPZ



Borsa a tracolla GCASNA006WJSA



Coprilente (attaccato)
CCAPHA007WJ01



Filtro dell'aria aggiuntivo PFILDA008WJZZ

CD-ROM

documentazione tecnica e manuale proiettore UDSKAA022WJN1 Etichetta "QUICK GUIDE (Guida rapida)" TLABZA191WJZZ Manuale di istruzioni (questo manuale)

Accessori opzionali

■ Cavo 3 RCA verso D-sub a 15 pin (9'10" (3,0 m)) AN-C3CP

■ Cavo RGB del computer (32'10" (10,0 m)) AN-C10BM

(Connettore maschio D-sub mini a 15 pin)

AN-C10MC

(Connettore maschio D-sub mini a 15 pin per le serie

Macintosh) AN-C10PC

(per le serie PC-98 NEC (tranne le serie PC-9821 e

PC-98NX))

■ Cavo 5 BNC verso D-sub a 15 pin (9'10" (3,0 m)) AN-C3BN

■ Cavo di controllo seriale RS-232C (32'10" (10,0 m)) AN-C10RS

■ Ricevitore remoto AN-MR1EL



• È possibile che alcuni dei cavi non siano disponibili a seconda della regione. Rivolgetevi al vostri rivenditore autorizzato della Sharp o ad un centro di servizio.

Collegamento del proiettore ad altri dispositivi

Prima di effettuare il collegamento




- Prima di effettuare il collegamento, assicuratevi di spegnere il proiettore e i dispositivi da collegare. Dopo aver fatto tutti i collegamenti, accendete il proiettore e poi gli altri dispositivi.
 - Quando collegate un computer, assicuratevi che lo stesso sia l'ultimo componente da accendere dopo aver fatto tutti i collegamenti.
- Assicuratevi di leggere i manuali delle istruzioni dei dispositivi da collegare prima di fare i collegamenti.

Potete collegare questo proiettore a:


Un computer usando:


- Un cavo RGB ed un cavo audio ø3,5 mm (disponible in commercio) (Fate riferimento alla pagina 16.)
- Un adattatore DIN-D-sub RS-232C ed un cavo di controllo seriale RS-232C (AN-C10RS) (venduto separatamente) (Fate riferimento alla pagina 20.)



Un Componente video o audio / video:


- Un VCR, un riproduttore di dischi laser o altro equipaggiamento audiovisivo (Fate riferimento alla pagina 18.)
- Un lettore DVD o un decodificatore DTV* (Fate riferimento alla pagina 19.)
- * DTV è il termine globale per descrivere il nuovo sistema televisivo digitale negli Stati Uniti.





Collegamento del cavo di alimentazione

Collegate il cavo di alimentazione in dotazione nella presa CA posta sul retro del proiettore.






Collegamento del proiettore al computer


Collegamento al computer tramite cavo RGB

- 1 Collegare il proiettore al computer utilizzando il cavo RGB in dotazione.
 - Fissate i connettori serrando le viti.
- Per immettere il segnale audio, collegare il proiettore al computer tramite il cavo audio ø3,5 mm (disponibile in commercio o disponibile come parte di servizio Sharp QCNWGA013WJPZ).




- Quando collegate il proiettore ad un computer in questa maniera, selezionate "RGB" come "Tipo segnale" nel menù "Immagine". Fate riferimento alla pagina 37.
- Fate riferimento alla pagina 62 "Scheda di compatibilità del computer" per una lista di segnali computer compatibili con il proiettore. L'uso con segnali computer diversi da quelli elencati può causare il mancato funzionamento di alcune funzioni.
- Può essere necessario usare un adattatore Macintosh per l'uso con alcuni computer Macintosh. Rivolgetevi al più vicino rivenditore autorizzato della Sharp o centro di servizio.
- A seconda del computer usato, un'immagine può non essere proiettata a meno che l'impostazione di uscita del segnale non cambia all'uscita esterna. Fate riferimento al manuale delle istruzioni del computer per la commutazione delle impostazioni di uscita del segnale del computer.





Collegamento dei cavi a vite

- Collegare il cavo con vite a testa piatta assicurandosi che venga installato correttamente nel terminale. Poi fissate i connettori correttamente serrando le viti ai lati della spina.
- Non rimuovere il nucleo di ferrite fissato al cavo RGB.



Funzione "Plug and Play" (se collegate un terminale a 15 pin)

- Questo proiettore è compatibile con lo standard VESA DDC 1/DDC 2B. Il proiettore e il computer compatibile VESA DDC comunicano i loro requisiti d'impostazione per un'impostazione rapida e facile.
- Prima di usare la funzione "Plug and Play", assicuratevi di accendere prima il proiettore e per ultimo il computer collegato.



• La funzione DDC "Plug and Play" di questo proiettore è disponibile solo se usata insieme ad un computer compatibile VESA DDC.

Collegamento al componente video


Collegamento di un componente video usando un cavo S-VIDEO, video composito o audio

Usando un cavo S-VIDEO, video, o audio, potete collegare un VCR; un lettore LD o altri componti Audio/Video ai terminali INPUT 2, INPUT 3 e AUDIO.

- 1 Collegate il proiettore al componente video usando un cavo S-VIDEO o un cavo video composito (ambedue disponibili in commercio).
- Collegare il proiettore all'apparecchio video utilizzando una minipresa con ø da 3,5 mm per cavo audio RCA (disponibile in commercio).



- Il terminale INPUT 2 (S-VIDEO) utilizza un sistema di segnale video in cui l'immagine viene separata in segnali di colore e di luminanza per realizzare immagini di qualità più elevata. Per visualizzare immagini di qualità più elevata, utilizzare un cavo S-video disponibile in commercio, per collegare il terminale INPUT 2 del proiettore e il terminale di uscita S-video dell'apparecchio video.
- Per l'ingresso audio si richiede un cavo audio RCA con minijack ø3,5 mm (disponibile in commercio).



Collegamento al componente video

Utilizzare un cavo 3 RCA D-sub a 15 pin per il collegamento del terminale INPUT 1 all'apparecchio video, come per esempio i lettori DVD e i decodificatori DTV*.

* DTV è il termine globale per descrivere il nuovo sistema televisivo digitale negli Stati Uniti.

- 1 Collegare il proiettore all'apparecchio video utilizzando il cavo 3 RCA D-sub a 15 pin.
- Collegare il proiettore all'apparecchio video utilizzando una minipresa con ø da 3,5 mm per cavo audio RCA (disponibile in commercio).

Nota

- Quando collegate il proiettore al componente video in questo modo, selezionate "Componente" per "Tipo segnale" nel menù "Immagine". Fate riferimento alla pagina 37.
- Vi raccomandiamo un cavo audio a presa mini verso RCA ø3,5 mm (venduto separatamente) per l'entrata audio.

Cavo opzionale Cavo RCA verso D-sub a 15 pin Tipo: AN-C3CP (9'10" (3,0 m))

Al terminale di uscita del componente analogico

Al terminale di uscita audio

Decodificatore DTV

3 Cavo RCA verso D-sub a 15
pin (venduto separatamete)

2 Minipresa con diametro da 3,5 mm per cavo audio RCA
(disponibile in commercio)

Controllo del proiettore tramite un computer

Collegamento ad un computer tramite adattatore RS-232C DIN-D-sub e cavo di comando seriale RS-232C


Se il terminale RS-232C del proiettore viene collegato ad un computer con adattatore RS-232C DIN-D-sub e cavo di controllo seriale RS-232C (tipo incrociato, venduto separatamente), è possibile utilizzare il computer per azionare il proiettore e controllare lo stato del proiettore. Per maggiori dettagli, consultare pagina 61.

- 1 Collegare l'adattatore RS-232C DIN-D-sub in dotazione per cavo di controllo seriale RS-232C (in vendita separatamente).
- 2 Utilizzare i cavi sopraindicati per collegare il proiettore e il computer.



- Non collegare o scollegare il cavo di controllo seriale RS-232C al computer mentre questo è acceso onde evitare di danneggiare il computer.
- È possibile che la funzione RS-232C non sia utilizzabile se il terminale del computer non è configurato correttamente. Per maggiori dettagli fare riferimento al manuale d'uso del computer.
- Consultare pagina 60 per informazioni sul collegamento del cavo di controllo seriale RS-232C.





Impostazione

Uso del piede di regolazione

Se la superficie di appoggio del proiettore non è regolare o quando lo schermo è inclinato è possibile regolare l'altezza del proiettore utilizzando i piedini di regolazione nella parte anteriore e posteriore del proiettore.

La proiezione dell'immagine può essere resa superiore regolando il proiettore se si trova in una posizione inferiore rispetto allo schermo.

- 1 Quando premete il dispositivo di rilascio dei piedini in entrambi i lati, sollevate il proiettore per regolarne l'altezza e quindi spostate le dita dal dispositivo di rilascio del piedino.
- **2** Girare i piedini di proiettore nella parte anteriore del proiezione per la regolazione fine.
 - Quando il proiettore viene collocato in una posizione più alta rispetto allo schermo, potete regolare il proiettore utilizzando il piano di regolazione posteriore situato sotto al proiettore.


Nota


- Rimettendo il proiettore nella posizione originale, tenere saldamente il proiettore, premere il dispositivo di rilascio dei piedini e quindi abbassarlo con cura.
- Il proiettore è regolabile fino a 12 gradi nella parte anteriore e 3 gradi nella parte posteriore dalla posizione standard.


📕 Informazioni

- Se il piedino di regolazione è estratto non premere il dispositivo di rilascio dei piedini senza tenere ben fermo il proiettore.
- Non tenete il proiettore per l'obiettivo mentre lo alzate o abbassate.
- In caso di abbassamento del proiettore, fare attenzione a non chiudervi le dita nell'area tra il piedino di regolazione e il proiettore.










Regolazione dell'obiettivo

L'immagine è messa a fuoco e regolato al formato desiderato usando l'anello di messa a fuoco o la manopola zoom sul proiettore.



1 La messa a fuoco viene regolata girando l'anello di messa a fuoco.



2 Lo zoom viene regolato spostando la manopola zoom.



Impostazione dello schermo

Posizionate il proiettore in modo perpendicolare rispetto allo schermo con tutti i piedi piatti e piani per ottenere un'immagine ottimale.




- L'obiettivo del proiettore va centrato al centro dello schermo. Se la linea orizzontale che passa attraverso il centro dell'obiettivo non è perpendicolare rispetto allo schermo, l'immagine risulterà storta, rendendo così difficile la visione delle immagini.
- Per un immagine ottimale posizionate lo schermo in modo tale che non sia nella luce diretta del sole o
 esposto ad altre fonti di illuminazione. Se la dovesse colpire colpisce lo schermo direttamente, i colori
 saranno sbiaditi e sarà difficile vedere le immagini correttamente. Chiudete le tende e diminuite la luce le
 luci se dovete installare lo schermo in una stanza assolata o illuminata.
- Non è possibile usare uno schermo di polarizzazione con questo proiettore.

Impostazione standard (proiezione frontale)


■ Posizionate il proiettore alla distanza necessaria dallo schermo secondo il formato immagine desiderato. (Fate riferimento alla pagina 24.)







Formato dello schermo e distanza di proiezione



Modo NORMALE (4:3)

Formato immagine (schermo)			Distanza di proiezione (L)			Distanza dal centro		
Diag. (X)	Larghezza	Altezza	Massimo (L1)		ssimo (L1) Minimo (L2)		dell'obiettivo alla parte inferiore dell'immagine (H)	
300" (762 cm)	240" (610 cm)	180" (457 cm)	38' 9"	(11,8 m)	32' 2"	(9,8 m)	18 ³ / ₁₆ " (46,2 cm)	
250" (635 cm)	200" (508 cm)	150" (381 cm)	32' 2"	(9,8 m)	26'11"	(8,2 m)	15 ⁵ / ₃₂ " (38,5 cm)	
200" (508 cm)	160" (406 cm)	120" (305 cm)	25'11"	(7,9 m)	21' 4"	(6,5 m)	12 ¹ /8" (30,8 cm)	
150" (381 cm)	120" (305 cm)	90" (229 cm)	19' 4"	(5,9 m)	16' 1"	(4,9 m)	9 ³ / ₃₂ " (23,1 cm)	
100" (254 cm)	80" (203 cm)	60" (152 cm)	12'10"	(3,9 m)	10' 6"	(3,2 m)	6 ¹ /16" (15,4 cm)	
84" (213 cm)	67" (170 cm)	50" (128 cm)	10'10"	(3,3 m)	8'10"	(2,7 m)	5 ³ / ₃₂ " (12,9 cm)	
72" (183 cm)	58" (147 cm)	43" (110 cm)	9' 2"	(2,8 m)	7' 7"	(2,3 m)	4 ²³ / ₆₄ " (11,1 cm)	
60" (152 cm)	48" (122 cm)	36" (91 cm)	7' 7"	(2,3 m)	6' 3"	(1,9 m)	3 41/64" (9,2 cm)	
40" (102 cm)	32" (81 cm)	24" (61 cm)	4'11"	(1,5 m)	4' 3"	(1,3 m)	2 ²⁷ /64" (6,2 cm)	

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

χ: Formato immagine (diag.) (pollici)

[Piedi/pollici]

 $\begin{array}{l} L1 \; (\text{piedi}) = (0.0396 \chi - 0.0546) \; / \; 0.3048 \\ L2 \; (\text{piedi}) = (0.0330 \chi - 0.0546) \; / \; 0.3048 \\ H \; (\text{pollici}) = 0.0606 \chi \end{array}$

[m/cm]

L1 (m) = $0.0396\chi - 0.0546$ L2 (m) = $0.0330\chi - 0.0546$

 $H (cm) = 0.0606 \times 2.54$

Modo STIRATURA (16:9)

Formato immagine (schermo)		Distanza di p	Distanza dal centro dell'obiettivo alla parte		
Diag. (X)	Larghezza	Altezza	Massimo (L1)	Minimo (L2)	inferiore dell'immagine (H)
250" (635 cm)	218" (553 cm)	123" (311 cm)	35' 1" (10,7 m)	29' 2" (8,9 m)	-4 ³³ / ₆₄ " (-11,5 cm)
225" (572 cm)	196" (498 cm)	110" (280 cm)	31'10" (9,7 m)	26' 3" (8,0 m)	-4 ¹ /16" (-10,3 cm)
200" (508 cm)	174" (443 cm)	98" (249 cm)	28' 3" (8,6 m)	23' 3" (7,1 m)	-3 ³⁹ / ₆₄ " (-9,2 cm)
150" (381 cm)	131" (332 cm)	74" (187 cm)	21' (6,4 m)	17' 5" (5,3 m)	-2 ⁴⁵ / ₆₄ " (-6,9 cm)
133" (338 cm)	116" (294 cm)	65" (166 cm)	18' 8" (5,7 m)	15' 5" (4,7 m)	-2 ¹³ / ₃₂ " (-6,1 cm)
106" (269 cm)	92" (235 cm)	52" (132 cm)	14' 9" (4,5 m)	12' 6" (3,8 m)	-1 ⁵⁹ / ₆₄ " (-4,9 cm)
100" (254 cm)	87" (221cm)	49" (125 cm)	14' 1" (4,3 m)	11' 6" (3,5 m)	-1 ¹³ / ₁₆ " (-4,6 cm)
92" (234 cm)	80" (204 cm)	45" (115 cm)	12'10" (3,9 m)	10'10" (3,3 m)	-1 ²¹ / ₃₂ " (-4,2 cm)
84" (213 cm)	73" (186 cm)	41" (105 cm)	11'10" (3,6 m)	9'10" (3,0 m)	-1 ³³ / ₆₄ " (-3,9 cm)
72" (183 cm)	63" (159 cm)	35" (90 cm)	10' 2" (3,1 m)	8' 2" (2,5 m)	-1 ¹⁹ / ₆₄ " (-3,3 cm)
60" (152 cm)	52" (133 cm)	29" (75 cm)	8' 2" (2,5 m)	6'11" (2,1 m)	-1 ⁵ / ₆₄ " (-2,8 cm)
40" (102 cm)	35" (89 cm)	20" (50 cm)	5' 7" (1,7 m)	4' 7" (1,4 m)	-23/32" (-1,8 cm)

Formula del formato dell'immagine e della distanza di proiezione

χ: Formato immagine (diag.) (pollici)

[Piedi/pollici]

L1 (piedi) = (0.04314 % - 0.0546) / 0.3048L2 (piedi) = (0.03595 % - 0.0546) / 0.3048H (pollici) = -0.01807 %

[m/cm]

L1 (m) = $0.04314\chi - 0.0546$ L2 (m) = $0.03595\chi - 0.0546$

 $H (cm) = -0.01807 \times 2.54$



- Può essersi verificato un errore di ± 3% nei valori sopra.
- I valori con il segno meno (-) indicano la distanza dal centro dell'obiettivo sotto la parte inferiore dell'immagine.

Proiezione di un'immagine capovolta/invertita


Proiezione da dietro lo schermo

- Posizionate uno schermo trasparente tra il proiettore e il pubblico.
- Invertite l'immagine impostando "Retro" nel "Modo PRO". Fate riferimento alla pagina 50 per informazioni sull'utilizzo di questa funzione.



Proiezione usando uno specchio

■ Posizionate uno specchio (tipo normale piatto) davanti all'obiettivo.



Quando usate l'impostazione default.

**Display visualizzato sullo schermo



L'immagine è invertita.

Informazioni

 Quando usate uno specchio, assicuratevi di posizionare attentamente sia il proiettore che lo specchio in modo tale che la luce non arrivi direttamente negli occhi del pubblico.

Installazione in soffitto

- Vi raccomandiamo di usare la staffa opzionale per il montaggio al soffitto della Sharp per quest'installazione.

 Prima di installare il proiettore, rivolgetevi al più vicino rivenditore autorizzato dalla Sharp o centro assistenza per ottenere la staffa per il montaggio al soffitto (venduta separatamente).
 - Staffa AN-PGCM95 per il montaggio al soffitto, suo tubo di prolunga AN-EP101B e staffa universale AN-JT299, adattatore per installazioni in soffitti non regolari (per gli Stati Uniti).
 - Adattatore a soffitto BB-A10T, suoi sistemi di montaggio a soffitto BB-NVHOLDER280, BB-NVHOLDER550, BB-NVHOLDER900 (per la Germania).
 - Staffa di montaggio al soffitto AN-A10T, suoi tubi di prolunga AN-TK201 e AN-TK202 (per paesi all'infuori degli Stati Uniti e della Germania).


Assicuratevi di regolare la posizione del proiettore secondo la distanza (H) dalla posizione centrale dell'obiettivo (fate riferimento alla pagina 24) al bordo inferiore dell'immagine quando montate il proiettore nel soffitto.

Invertite l'immagine impostando "Soff+fronte" nel "Modo PRO". Fate riferimento alla pagina 50 per informazioni sull'utilizzo di questa funzione.



Quando usate l'impostazione default.

Display visualizzato sullo schermo



L'immagine è capovolta

Proiezione dell'immagine

Procedura principale

Collegate il componente esterno necessario al proiettore prima di seguire le seguenti procedure.



Informazioni

 La lingua preimpostata dalla fabbrica è l'inglese. Se volete cambiare il display che appare sullo schermo in un'altra lingua, reimpostate il linguaggio a seconda della procedura a pagina 28.

1 Collegate il cavo di alimentazione alla presa murale.

 L'indicatore si illumina di rosso e il proiettore entra nel modo di attesa.

2

Premete $\circ N$ sul proiettore o

sul telecomando.

 Si illumina di verde l'indicatore. Dopo l'illuminazione dell'indicatore sostituzione lampada e il messaggio di riscaldamento scompare dallo schermo il proiettore è pronto per iniziare l'operazione.



• Si illumina l'indicatore sostituzione lampada per indicare lo stato operativo della lampada.

Verde: La lampada è pronta.

Lampeggia di verde:


La lampada si sta scaldando o si sta spegnendo.

Rosso: La lampada va sostituita.

- Se si spegne e riaccende la corrente, l'indicatore sostituzione lampada può richiedere un po' di tempo prima di illuminarsi.
- Quando si controlla il proiettore usando i comandi RS-232C da un computer, attendere per almeno 30 secondi dopo aver acceso l'apparecchio, e quindi trasmettere i comandi.
- Il proiettore non può funzionare mentre il messaggio di riscaldamento è visualizzato sullo schermo.
- Quando "Antifurto" (fate riferimento alla pagina 48) viene impostato, la scatola del codice chiave immesso apparirà. Immettete il codice chiave.




- Quando immettete il codice chiave, premete i tasti impostati precedentemente nel proiettore o nel telecomando.
- Per ulteriori dettagli riguardo alla funzione "Antifurto", (impostazione dell'antifurto) fare riferimento alla pagina 48.



▼Messaggio di riscaldamento

Riscaldamento, attendere.



▼Scatola di immissione del codice chiave

- Premete , NPUT 1, NPUT 2 o NPUT 3 sul telecomando per selezionare il modo INGRESSO.
 - Dopo aver premuto una volta il tasto del proiettore, utilizzare il tasto per selezionare la modalità di ingresso desiderata.



- Quando non è in ricezione nessun segnale, appare sul display "NO SEGN.". Quando viene ricevuto un segnale non preselezionato nel proiettore, appare sul display "NON REGIS.".
- La modalità INGRESSO non viene visualizzata se la voce "Vis.OSD" viene impostata su "Disattivazione" (fate riferimento alla pagina 44).

Sui modi INGRESSO

oui illoui i	- TOTTLE OF THE PERSON NAMED IN THE PERSON NAM
INGRESSO 1 (RGB/ Componente)	Utilizzato per la proiezione di immagini da apparecchi collegati al terminale di input RGB che inviano segnali RGB o segnali componente.
INGRESSO 2 (S-Video)	Usato per la proiezione delle immagini da componenti collegati al terminale di ingresso S-VIDEO.
INGRESSO 3 (Video)	Usato per la proiezione delle immagini da un componente collegato al terminale di ingresso VIDEO.

4 Premete __ o __ sul telecomando per regolare il volume dell'altoparlante.




- Premete per diminuire il volume. Premete (+) per aumentare il volume.
- Nel proiettore, potete regolare il volume premendo o +.

Premete sul telecomando per visualizzare temporaneamente una schermata scura e disattivare l'audio.



Se premete di nuovo , verrà di nuovo visualizzata l'immagine proiettata e attivato l'audio.







Proiezione dell'immagine

6 Premete OFF (1) sul proiettore o (2) sul telecomando, quindi premetelo di nuovo durante la visualizzazione del messaggio di conferma per spegnere il proiettore.



- Se premete OFF (b) o OFF per sbaglio e non desiderate spegnere la corrente, aspettate che scompaia il messaggio di conferma.
- Non è possibile utilizzare il proiettore quando è visualizzato il messaggio "Ter. Attend.".



 Non scollegate il cavo di alimentazione durante la proiezione o il raffreddamento. Altrimenti si possono verificare dei danni dovuti all'aumento della temperatura interna ed inoltre si ferma il ventilatore di raffreddamento.

Tasto di alimentazione (OFF) Tasto ENTER Tasto MENU Tasti ▲, ▼, ◀, ▶

Vuole spegnere?
Sì:Premere ancora No:Attendere

Ter.attend.

Selezione della lingua visualizzata sullo schermo

L'inglese è la lingua preselezionata per il display visualizzato sullo schermo. Tuttavia, potete cambiare la lingua alle lingue tedesco, spagnolo, olandese, francese, italiano, svedese, portoghese, cinese, coreano o giapponese. Per l'operazione dello schermo del menù, fate riferimento alle pagine da 32 a 35.

- 1 Premete nel telecomando.
 - Verrà visualizzato il menù "Immagine".
- Premete ◀ e ▶ per selezionare l'icona de menù "Lingua".
 - Verrà visualizzato il menù "Lingua".
- Premete ▲ o ▼ per selezionare la lingua desiderata, e poi premete ♣ o ▼ per selezionare.
- 4 Premete .
 - La lingua desiderata verrà impostata come display sullo schermo.



■FIN \$SEL/REG ← INSER

Correzione trapezoidale (Correzione della deformazione trapezoidale)

Correzione della deformazione trapezoidale

Questa funzione consente la correzione trapezoidale (deformazione trapezoidale dello schermo).



 Quando l'immagine viene proiettata dall'alto o dal basso verso lo schermo ad un'angolazione, l'immagine può avere una deformazione trapezoidale.

La funzione per correggere la deformazione trapezoidale si chiama Keystone.

 La deformazione trapezoidale può essere corretta fino ad un angolo di circa ±35 gradi (quando il modo di visualizzazione dell'immagine è impostato su "NORMALE" (fate riferimento alla pagina 40)).

Premete .

Potete inoltre utilizzare (n) nel proiettore.


Premete ▲, ▼, ◀ o ▶ per regolare la correzione trapezoidale.

> Potete anche regolare la correzione trapezoidale utilizzando i tasti - o + sul proiettore.


- Dato che la deformazione trapezoidale dell'immagine può venire corretta fino ad un angolo di circa ±35 gradi (quando il modo di visualizzazione dell'immagine è impostato su "NORMALE" (fate riferimento alla pagina 40)), anche lo schermo attuale può essere impostato diagonalmente fino ad un angolo.
- Premete () per selezionare l'impostazione predefinita.
- Le linee dritte o i bordi dell'immagine possono apparire dentati durante la regolazione dell'immagine.

KEYSTONE Premete . • Potete inoltre utilizzare (a) nel proiettore. Potete usare le stesse impostazioni usate nel modo NORMALE 4:3 anche

per il modo 16:9.








Voci del menù

Questa lista visualizza le voci che si possono impostare nel proiettore.


■ Modo INGRESSO 1





- Nel menù "Immagine" di INGRESSO 1, "Colore", "Sfumatura", e "Definizione" sono visualizzati solo quando "Tipo segnale" è impostato su "Componente".
- Nel menù "Immagine" di INGRESSO 1 "sRGB" è visualizzato solo quando "Tipo segnale" è impostato su "RGB".


■ Modo INGRESSO 2/3



Uso dello schermo menù

Gli schermi menù consentono di regolare l'immagine e le varie impostazioni del proiettore. Potete utilizzare i menù dal telecomando seguendo la procedura seguente.

Esempio: schermo menù "Immagine" per la modalità INGRESSO 1 (RGB)



Selezioni del menù

(Regolazioni)

1 Premete .

 Appare sul display lo schermo del menù "Immagine" per il modo dell'ingresso selezionato.



 Il display schermo menù mostrato sulla destra appare quando il modo INGRESSO 1 (RGB) viene selezionato.

Premete ◀ o ▶ per visualizzare gli altri schermi menù.


 L'icona del menù dello schermo menù selezionato viene evidenziata.

Icona del menù	Schermo menù	
•	Immagine	
(2)	Sinc.fine	
@	Opzioni	
@	Lingua	
7	Modo PRO	



- Il menù "Sinc. fine" non è disponibile per INGRESSO 2 o 3.
- Per ulteriori informazioni sui menù, fate riferimento ai diagrammi alle pagine 30 e 31.






3

Premete ▲ o ▼ per selezionare la voce da regolare.

• La voce selezionata viene evidenziata.




- Per visualizzare un'unica voce di **ENTER** regolazione, premete dopo aver selezionato la voce. Solo la barra del menù e la voce di regolazione selezionata appariranno sul display. Poi se premete ▲ o ▼, appare sul display la seguente voce ("Rosso" dopo "Luminos.").
- Premete per ritornare allo schermo precedente.





4 Premete ◀ o ▶ per regolare la voce selezionata.

• La regolazione viene memorizzata.



MENU Premete ().

• La schermata menù scompare.

Selezioni del menù

(Impostazioni)


1 Premete .

 Appare sul display lo schermo del menù "Immagine" per il modo dell'ingresso selezionato.



 Nella parte inferiore destra appaiono le indicazioni a schermo quando viene selezionata la modalità INGRESSO 1 (RGB).






Premete ◀ o ▶ per visualizzare gli altri schermi menù.


 L'icona del menù dello schermo menù selezionato viene evidenziata.


Icona del menù	Schermo menù			
	Immagine			
0	Sinc.fine			
@	Opzioni			
Ø	Lingua			
ē.	Modo PRO			




- Il menù "Sinc. fine" non è disponibile per INGRESSO 2 o 3.
- Per ulteriori informazioni sui menù, fate riferimento ai diagrammi alle pagine 30 e 31.







Premete ▲ o ▼ per selezionare l'impostazione della voce visualizzata sul menù secondario.



- Premete ENTER.


 Viene impostata la voce selezionata.
- Premete .

 Lo schermo menù scompare.

Regolazione dell'immagine

Potete regolare l'immagine del proiettore secondo il vostro gusto personale tramite il menù "Immagine". Per informazioni sul funzionamento dello schermo dei menù, vedere da pagina 32 a 35.

Esempio: schermo menù "Immagine" per la modalità INGRESSO 1 (RGB)



Regolazione dell'immagine

Selezionate la voce nel menù "Immagine" e regolate l'immagine.

Descrizione delle voci regolabili

Voci selezionabili	Tasto ◀	Tasto ▶
Contrasto	Per diminuire il contrasto.	Per aumentare il contrasto.
Luminos.	Per ridurre la luminosità.	Per aumentare la luminosità.
Colore	Per diminuire l'intensità dei colori.	Per aumentare l'intensità dei colori.
Sfumatura	I toni della pelle diventano viola.	I toni della pelle diventano verdastri.
Definizione	Per ridurre la nitidezza.	Per aumentare la nitidezza.
Rosso	Per diminuire il rosso.	Per aumentare il rosso.
Blu	Per diminuire il blu.	Per aumentare il blu.



- "Colore", "Sfumatura" e "Definizione" non appaiono sul display quando selezionate INGRESSO 1 e l'impostazione di "Tipo segnale" è "RGB".
- "Definizione" può essere regolato in caso di eliminazione dei segnali 480I, 480P, 540P, 580I, 580P, 720P, 1035I o 1080I quando "Tipo segnale" per INGRESSO 1 è impostato su "Componente".
- Per azzerare tutte le voci di regolazione, selezionate "Reset" e premete

♣ Temp col (Regolazione della temperatura dei colori)

Selezionate "Temp col" nel menù "Immagine" e l'impostazione della temperatura dei colori desiderata.

Descrizione delle impostazioni della temperatura dei colori

Impostazioni selezionabili	Descrizione
5500K	Per ridurre la temperatura dei colori e ottenere
6500K	immagini più calde e rosso incandescente.
7500K	
8500K	∀
9300K	Per aumentare la temperatura dei colori e
10500K	ottenere immagini più fredde e blu fosforescente.



• I valori per "Temp col" sono approssimativi.

Gamma è una funzione di miglioramento delle immagini che offre immagini più definite aumentando la luminosità delle parti scure senza alterare la luminosità delle parti chiare.

Quando visualizzate immagini con frequenti scene scure, quali le immagini di film o concerti, oppure quando visualizzate immagini in una stanza piena di luce, questa funzione consente di vedere le scene scure più facilmente e fornisce maggiore profondità alle immagini.

Selezionate "Gamma" nel menù "Immagine" e la modalità gamma desiderata.

Standard	
Presentazione	
Cinema	
Gioco	

Descrizione delle modalità Gamma

Impostazioni selezionabili	Descrizione
Standard	Per immagini standard
Presentazione	Per aumentare la luminosità delle parti scure
	delle immagini per migliorare le presentazioni.
Cinema	Per aumentare la profondità delle parti scure
	delle immagini per vedere le immagini come
	al cinema.
Gioco	Per una gradazione del colore naturale per
	giocare con i videogiochi e così via.

Nota Nota

 Gamma non è disponibile per INGRESSO 1 quando "sRGB" nel menù "Immagine" è impostato su "Attivazione":

■ **SRGB** (Impostazioni sRGB)

Selezionate "sRGB" nel menù "Immagine" e impostatelo su " (Attivazione)" quando desiderate visualizzare l'immagine in una tinta naturale che si basa su un'immagine originale.

Nota

- Quando "sRGB" è impostato su "Attivazione";
 - Gamma non è disponibile.
 - "Rosso", "Blu" o "Temp col" nel menù "Immagine" non possono essere regolati.
- Per ulteriori informazioni sulla funzione sRGB, visitate il sito Web http://www.srgb.com/.

Informazioni

 Quando "sRGB" è impostato su "Attivazione",
 l'immagine proiettata può scurirsi, tuttavia ciò non indica un funzionamento non corretto.

Tipo segnale (Impostazioni del tipo di segnale)

Selezionate "Tipo segnale" nel menù "Immagine" e impostatelo su "RGB" o "Componente" per INGRESSO 1.

Descrizione delle impostazioni del tipo di segnale

	•	•	
Impostazioni selezionabili	Descri	izione	
⊕ RGB	Impostato quando segnali RGB	vengono	ricevuti i
Componente	Impostato quando segnali Componente	•	ricevuti i

Memoria (Memorizzazione e

selezione delle impostazioni di regolazione)

Utilizzate questa funzione per memorizzare le impostazioni di regolazione nel menù "Immagine". Indipendentemente dalla modalità di ingresso o dal tipo di segnale selezionato, è possibile selezionare e applicare le impostazioni archiviate nella posizione di memorizzazione.

Selezionate "Memoria" dal menù "Immagine" e la posizione della memoria dove volete immagazzinare le immagini. Poi, regolate le voci di regolazione nel menù "Immagine".

Descrizione delle posizioni di memorizzazione

Impostazioni selezionabili	Descrizione
	Le impostazioni di tutte le voci nel menù
	"Immagine" possono essere archiviate in una
	posizione di memorizzazione. Le impostazioni
	memorizzate possono essere selezionate in
	qualsiasi modalità di ingresso.
Memoria OFF	A parte da "Memoria 1" a "Memoria 5", è possibile
	memorizzare altre impostazioni nel menù
	"Immagine" per ciascuna modalità di ingresso.
	Non è possibile applicare le impostazioni
	memorizzate in "Memoria OFF" quando è
	selezionata un'altra modalità di ingresso.

Se si desidera applicare le impostazioni memorizzate nel menù "Immagine", selezionate "Memoria" nel menù "Immagine" e la posizione di memorizzazione in cui sono state archiviate le impostazioni.


Nota Nota

• È possibile modificare le impostazioni di memorizzazione dopo avere selezionato la posizione di memorizzazione per tali impostazioni.

Regolazioni delle immagini del computer

Tramite il menù "Sinc. fine" potete regolare l'immagine del computer, far corrispondere la modalità di visualizzazione del computer e controllare il segnale di ingresso. Per informazioni sulla schermata del menù, vedere da pagina 32 a 35.

Esempio: schermo menù "Sinc.fine" per la modalità INGRESSO 1



Regolazione delle immagini del computer

Nel caso di irregolarità quali strisce verticali o oscuramento in alcune parti della schermata, regolare "Clock", "Fase", "Orizz." o "Vert." per ottenere un'immagine del computer ottimale.

Selezionate la voce nel menù "Sinc. fine" e regolate l'immagine del computer.

Descrizione delle voci di regolazione

Voci selezionabili	Tasti ∢ e ▶ per						
Clock	Regolare il rumore verticale.						
Fase	Regolare il rumore orizzontale (simile alla						
	registrazione nel videoregistratore)						
Orizz.	Centrare l'immagine sullo schermo						
	spostandola a sinistra o a destra.						
Vert.	Centrare l'immagine sullo schermo						
	spostandola in alto o in basso.						



- È possibile regolare automaticamente l'immagine del computer premendo en nel proiettore o en nel telecomando.
- Per azzerare tutte le voci di regolazione, selezionate "Reset" e premete

Modi speciali (Impostazioni del Modo Speciale)

Normalmente, viene rivelato il tipo del segnale d'entrata e viene selezionato automaticamente il modo della risoluzione corretta. Tuttavia, per alcuni segnali, la risoluzione ottimale in "Modi speciali" sullo schermo del menù "Sinc.fine" deve essere selezionata secondo il modo di visualizzazione del computer.

Selezionate "Modi speciali" nel menù "Sinc. fine" e la risoluzione appropriata.



- Evitate di visualizzare dei campioni del computer che si ripetono ogni due linee (strisce orizzontali). (L'immagine può lampeggiare ed essere difficile da vedere.)
- Quando è stato collegato un lettore DVD o un video digitale, selezionate 480P come segnale d'entrata.
- Per informazioni sul segnale di ingresso selezionato, vedere "Info segnale (Controllo del segnale d'entrata)" nel capitolo successivo.

Info segnale (Controllo del segnale d'entrata)

Selezionate "Info segnale" nel menù "Sinc. fine" per vedere le informazioni sul segnale di ingresso corrente.



• Il proiettore visualizzerà il numero di linee digitalizzate disponibile per le apparecchiature AV come per esempio il lettore DVD o di video digitali.

Modalità di visualizzazione delle immagini


Questa funzione vi permette di modificare o personalizzare il modo di visualizzazione dell'immagine per aumentare la qualità dell'immagine. A seconda del segnale di ingresso, potete scegliere "NORMALE", "DOT BY DOT", "BORDO" o "STIRATURA".

Attivazione/disattivazione della modalità di visualizzazione delle immagini

Premete ()

• Se si premere RESIZE, la visualizzazione cambia come mostrato alle pagine 40 e 41.

• Per ritornare all'immagine standard, premete (5) mentre è visualizzato "RIDIMENSIONA" sullo schermo.



COMPUTER

		NORMALE		DOT BY DOT		BORDO		STIRATURA	
		PG-A10X	PG-A10S	PG-A10X	PG-A10S	PG-A10X	PG-A10S	PG-A10X	PG-A10S
Rapporto di ingrandimento 4:3	SVGA (800 × 600)	1024 × 768	800 × 600	800 × 600	_	768 × 576 600 × 45		1024 × 576	800 × 450
	XGA (1024×768)			_	1024 × 768				
	SXGA (1280 × 960)			1280 × 960	1280 × 960		600 × 450		
	SXGA+ (1400 × 1050)]		1400 × 1050	1400 × 1050				
Altri rapporti di ingrandimento	SXGA (1280 × 1024)	960×768	750 × 600	1280 × 1024	1280 × 1024	720 × 576	562×450	960 × 576	750 × 450
	1280×720	_	_	_	_	_	_	1024 × 576	800 × 450

	Coanala d	i ingresso	Immagine di uscita dello schermo						
Com PG-A10X	puter PG-A10S	Tipo immagine	NORMALE Proietta un'immagine sull'intero schermo mantenendo il rapporto di ingrandimento.	DOT BY DOT Proietta la risoluzione originaledel segnale del'immagine.	Proietta un'immagine 4:3 completamente STIRATURA (colonna successiva)	STIRATURA Proietta un'immagine 16:9 regolarmente sull'intero schermo (bande nere in alto/in basso).			
Risoluzione inferiore rispetto a XGA	Risoluzione inferiore rispetto a SVGA	Rapporto di ingrandimento 4:3	* 000	*	*				
XGA	SVGA	Rapporto di ingrandimento 4:3	*		*				
Risoluzione superiore rispetto a XGA	Risoluzione superiore rispetto a SVGA	Rapporto di ingrandimento 4:3	*		*				
SXGA (12	80 × 1024)	Rapporto di ingrandimento 5:4	*		*				
1280 × 720		Rapporto di ingrandimento 16:9				*			

^{*} Modo per proiettare un'immagine con il rapporto di aspetto originale senza tagliarne delle parti.

 [:] Area tagliata sulla quale le immagini non possono essere proiettate.
 : Area in cui i segnali sono fuori dallo schermo.

VIDEO

		NOR	NORMALE		BORDO		STIRATURA	
		PG-A10X	PG-A10S	PG-A10X	PG-A10S	PG-A10X	PG-A10S	
480I, 480P,	Rapporto di ingrandimento 4:3.	1024 × 768	800 × 600	768 × 576	600 × 450			
NTSC, PAL, SECAM	Lettera, compressione	1024 × 700	000 × 000	700 × 370	000 × 450	1024 × 576	800 × 450	
540P, 720P, 1080I	Rapporto di ingrandimento 16:9	_	1	_	_			

• "STIRATURA" è fisso quando inviate dei segnali 540P, 720P o 1080I.


		Immagine di uscita dello schermo				
Segnale di ingresso		NORMALE Proietta un'immagine sull'intero schermo.	BORDO Proietta un'immagine 4:3 completamente STIRATURA	STIRATURA Proietta un'immagine 16:9 regolarmente sull'intero schermo		
DVD / Video	Tipo immagine		(colonna successiva)	(bande nere in alto/in basso).		
	Rapporto di ingrandimento 4:3	*	*			
480I, 480P,	Lettere	*	*			
NTSC, PAL, SECAM	Immagine compressa 4:3			*		
	Immagine compressa 4:3			*		
5400 7000	Rapporto di ingrandimento 16:9			*		
540P, 720P, 1080I (16:9)	Rapporto di ingrandimento 16:9 (rapporto tra larghezza e altezza 4:3 nella schermata 16:9)	tto originale sonza tadliarno o		*		

^{*} Modo per proiettare un'immagine con il rapporto di aspetto originale senza tagliarne delle parti.

: Area tagliata sulla quale le immagini non possono essere proiettate.
 : Area nella quale le immagini non sono incluse nei segnali originali.

Fermo immagine e zoom

Potete bloccare istantaneamente l'immagine e allargarne una parte specifica tramite il telecomando. Con l'utilizzo di queste funzioni, potete spiegare l'immagine al pubblico in modo più efficace.



Per fermare un'immagine mobile


- Premete .

 Viene attivato il fermo immagine.
- Premete nuovamente per ritornare all'immagine mobile dal dispositivo attualmente collegato.

Visualizzazione di una parte ingrandita dell'immagine

Premete ② .

• Premete ② o ② per ingrandire o ridurre l'immagine proiettata.



Premete per annullare l'operazione.

L'ingrandimento torna a ×1.



Nei seguenti casi, l'immagine ritorna al formato normale (×1).

- Quando il modo di INGRESSO viene cambiato.
- Quando è stato modificato il segnale di ingresso.
- Quando cambia la risoluzione del segnale di ingresso e la velocità della frequenza verticale.

Funzione blocco tastiera

Utilizzare questa funzione per bloccare il funzionamento della tastiera del proiettore.



Tasto di alimentazione (ON)

Blocco dei tasti operativi

Tenere premuto ∞ ① nel proiettore per circa 3 secondi mentre il proiettore viene spento.



- Il sistema blocco tastiera non influisce sul funzionamento dei tasti de telecomando.
- Non potete utilizzare la funzione blocco tastiera durante la fase di riscaldamento del proiettore.

Keylock function ON

Disattivazione della funzione blocco tastiera

Tenere premuto ∞ 1 nel proiettore per circa 3 secondi mentre il proiettore viene spento.


 Potete disattivare la funzione blocco tastiera tenendo premuto on ☐ nel proiettore per circa 3 secondi quando il proiettore è in modalità standby.

Keylock function OFF

Utilizzo del menù "Opzioni"

Potete utilizzare il menù "Opzioni" per ottimizzare l'utilizzo del proiettore. Per informazioni sul funzionamento dello schermo menù, vedere da pagina 32 a 35.

Esempio: lo schermo menù "Opzioni" per la modalità INGRESSO 2 (S-Video)



© Timer lam. (dur) (Controllo dello stato di durata della lampada)

Potete confermare il tempo di utilizzo complessivo della lampada e il tempo rimasto (percentuale).

Viene visualizzato il menù "Opzioni" per controllare lo stato di durata della lampada.

Descrizione della durata della lampada

Candiziona di utilizza lampada	Tempo di durata rimanente		
Condizione di utilizzo lampada	100%	5%	
Utilizzata solo con "" (Modo eco) in "Modo eco"	4.500 ore	circa 225 ore	
Utilizzata solo con "උ" (Modo normale) in "Modo eco"	3.000 ore	circa 150 ore	

Nota

- Si consiglia di sostituire la lampada quando la durata residua della lampada arriva al 5%.
 Per la sostituzione della lampada, contattare il rivenditore autorizzato di proiettori Sharp di zona o il centro di assistenza.
- Nella tabella sopra sono indicate le stime indicative nel caso di utilizzo nelle modalità mostrate. La durata rimanente della lampada varia all'interno della gamma dei valori indicati a seconda della frequenza con cui "Modo eco" viene cambiata tra " " (Modo eco) e " (Modo normale) (vedere pagina 45).

Vis. OSD (Impostazione del display visualizzato sullo schermo) Questa funzione vi permette di accendere o spegnere i messaggi sullo schermo.

Selezionate " (Attivazione) o " (Disattivazione) in "Vis. OSD" nel menù "Opzioni".

Descrizione delle impostazioni "Vis. OSD"

Impostazioni selezionabili	Descrizione		
Attivazione	Sono visualizzati tutti i display sullo schermo.		
Disattivazione	INGRESSO/VOLUME/ AV MUTE/FERMO		
	IMMAGINE/ SINC.AUTO./ INGRAND./		
	"Estato premuto un tasto non valido." /		
	"Tutti i tasti sul proiettore sono stati		
	bloccati." non appaiono sul display.		

Sistema video (Impostazione del sistema video)

Il modo del sistema di ingresso video è preselezionato su "Autom."; tuttavia si può non ricevere un'immagine nitida dal componente audio-video collegato, a seconda delle differenze tra i segnali video. In tal caso, commutate il segnale video.

Selezionate "Sistema video" nel menù "Opzioni" e il sistema video appropriato.

Autom.	
™ PAL	
№ NTSC3.58	
SECAM	
MNTSC4.43	
2 PAL-M	
® PAL-N	
PAL-60	

Descrizione dei sistemi video

Impostazioni selezionabili	Descrizione
PAL PAL	Quando collegate dei componenti video PAL.
S SECAM	Quando collegate dei componenti video SECAM.
M NTSC4.43	Quando riproducete dei segnali NTSC in componenti video PAL.
№ NTSC3.58	Quando collegate dei componenti video NTSC.



- Il segnale video può essere impostato solo nel modo INGRESSO 2 o INGRESSO 3.
- In "Autom.", le immagini sono visualizzate in PAL anche se sono ricevuti dei segnali di ingresso PAL-N o PAL-M.

B Fondo (Selezione di un'immagine di avvio e di sfondo)

Selezionate "Fondo" nel menù "Opzioni", l'immagine visualizzata all'avvio e quando non viene inviato alcun segnale al proiettore.



Descrizione delle immagini di sfondo

Impostazioni selezionabili	Descrizione
Sharp	Immagine default SHARP
Blu	Schermo blu
Nessuno	Schermo nero



 Se il segnale di ingresso presenta interferenze, verrà visualizzata la schermata.

Modo eco (Impostazione del Modo eco)

Selezionate " (Modo eco) o " (Modo normale) in "Modo eco" nel menù "Opzioni".


Descrizione del Modo eco

Impostazioni selezionabili	Luminosità	Consumo di corrente (quando si utilizza 100 V)	Durata della Lampada	
(Modo eco)	80%	190 W	4.500 ore	
(Modo normale)	100%	240 W	3.000 ore	



- Sebbene la durata della lampada e il rumore migliorino quando "Modo eco" viene impostato su "" (Modo eco), la luminosità diminuisce del 20%.
- La modalità "Modo eco" è impostato su "¿Ď;"
 (Modo normale) in fabbrica.

Esempio: lo schermo menù "Opzioni" per la modalità INGRESSO 2 (S-Video)



Spegn. Automatico (Funzione di spegnimento automatico)

Quando il segnale di ingresso non viene rivelato per più di 15 minuti, il proiettore si spegnerà automaticamente se impostate "Attivazione".

La funzione di spegnimento automatico viene disabilitato se è stato impostato su "Disattivazione".



 Quando la funzione Spegn. Automatico è impostata su "Attivazione", 5 minuti prima dello spegnimento della corrente, appare sullo schermo il messaggio "Spegnimen. in X min." per indicare i minuti rimanenti prima dello spegnimento.

Posiz. menù (Scelta della posizione della schermata dei menù)

Selezionate "Posiz. menù" nel menù "Opzioni" e la posizione desiderata per lo schermo menù.



Descrizione delle posizioni del menù

Impostazioni selezionabili	Descrizione
Centro	Visualizzato al centro dell'immagine.
Sup. dest.	Visualizzato nella parte superiore destra dell'immagine.
Inf. dest.	Visualizzato nella parte inferiore destra dell'immagine.
Sup. sin.	Visualizzato nella parte superiore sinistra dell'immagine.
Inf. sin.	Visualizzato nella parte inferiore sinistra dell'immagine.

Colore menù (Scelta del colore del menù)

Selezionate "" (Opaco) o "" (Transluci.) in "Colore menù" del menù "Opzioni".

Descrizioni dei colori del menù

Impostazioni selezionabili	Descrizione		
Opaco	Il menù viene visualizzato opaco.		
Transluci.	Il menù viene visualizzato translucido.		
	La parte del menù che si sovrappone		
	all'immagine diventa trasparente.		


□ Password (Impostazione di

una password)

Potete impostare un password per attivare la funzione "Antifurto" (Pagina 48).

Non c'è nessuna pre-impostazione di fabbrica per l'impostazione della password o dell' "Antifurto". In questo modo, sarà possibile impostare la password e l'"Antifurto" liberamente. E' per ciò consigliato che, anche nel caso decidiate di non utilizzare la funzione "Antifurto", impostiate almeno la password per prevenire l'impostazione dell' "Antifurto" da parte di estranei. La password può essere impostata solamente utilizzando l'unità remota.

Selezionate "Password" nel menù "Opzioni" e premete e seguite la procedura sottostante per immettere la password.



- 1 Premete ▲ o ▼ per selezionare il numero desiderato e poi premete ▶.
- Inserite le 3 cifre rimanenti e premete ENTER.
- Inserite la password nuovamente in "Conferma" e poi premete



• Quando viene impostata una password, dovete immettere la password per modificare l'impostazione "Antifurto".

Se desiderate modificare la password, seguite la procedura riportata di seguito.



- Premete ▲, ▼ e ▶ per inserire la password in "Old Password" e poi premete ⊶.
- Premete ▲, ▼ e ▶ per inserire la nuova password e poi premete ♣.
- Inserite la nuova password a 4 cifre nuovamente in "Conferma" e premete



- Se non desiderate impostare una password, lasciate ENTER vuoti i campi nelle procedure 2 e 3 e premete —).
- Per annullare le impostazioni della password, premete

Se dimenticate la password

Se dimenticate la password, eliminatela seguendo la procedura seguente e impostatene una nuova.








- La password può essere eliminata solo tramite i tasti sul projettore
- La password non può essere cancellata utilizzando le procedure descritte qua sopra mentre la funzione "Antifurto" è impostata. Se avete dimenticato la password mentre è attivata la funzione "Antifurto", dovete contattare il vostro rivenditore di proiettori Sharp autorizzato oppure ad un Centro di Servizio Sharp (fate riferimento alla pagina 65). Può essere necessario consegnarli il proiettore per ripristinare lo stesso alle condizioni originali di fabrica (ripristino password e codice chiave).


Esempio: lo schermo menù "Opzioni" per la modalità INGRESSO 2 (S-Video)



Antifurto (Impostazione dell'antifurto)

La funzione antifurto previene l'uso non autorizzato del proiettore. Potete scegliere di usare questa funzione o meno. Se non desiderate usare questa funzione, non inserite il codice chiave. Se attivate la funzione antifurto, gli utenti dovranno inserire il codice corretto ogni volta che accendono il proiettore. Se non viene inserito il codice chiave, non verranno proiettate le immagini. Qui sotto segue una descrizione su come usare questa funzione.

Selezionate "Antifurto" nel menù "Opzioni" e premete e seguite la procedura sottostante per immettere il codice chiave.



Nota

- "Antifurto" non può essere selezionato senza che sia impostata la "Password". (Vedere a pagina 47.)
- Quando viene selezionato "Antifurto", apparirà la casella per l'immissione della password. Inserire il codice chiave dopo aver immesso la password corretta.

Informazioni

Dopo l'attivazione della funzione, è importante non dimenticare il codice chiave. Vi raccomandiamo di segnare il codice chiave e di tenerlo in un luogo sicuro dove solo gli utenti autorizzati lo potranno trovare. Se perdete o dimenticate il codice chiave, dovete contattare il vostro rivenditore di proiettori Sharp autorizzato oppure ad un Centro di Servizio Sharp (fate riferimento alla pagina 65). Può essere necessario consegnarli il proiettore per ripristinare lo stesso alle condizioni originali di fabrica (ripristino password e codice chiave).

Premete un qualsiasi tasto sul telecomando o sul proiettore per impostare la prima cifra in "Codice nuovo".




- Non è possibile bloccare con un codice chiave i seguenti tasti sul telecomando:
 - Tasti di alimentazione (ON/OFF)
 - Tasto ENTER
 - Tasto UNDO
 - Tasto MENU
 - Tasto FORWARD
 - Tasto BACK
- 2 Inserite le rimanenti 3 cifre premendo i tasti desiderati.
- Inserite lo stesso codice chiave nuovamente in "Conferma".

Informazioni

Se è stata impostata la funzione "Antifurto", appare la casella di immissione del codice chiave subito dopo l'attivazione dell'alimentazione. Immettere il codice chiave non appena appare.

 Premete i tasti del telecomando se i tasti del telecomando sono stati usati per immettere il codice chiave. Alla stessa maniera, premete i tasti del proiettore se i tasti del proiettore sono stati usati per immettere il codice chiave. Per modificare il codice, seguire la procedura riportata di seguito.





- Quando viene selezionato "Antifurto", apparirà la casella per l'immissione della password. Dopo che la Password è stata immessa, potete cambiare il codice chiave.
- Premete i tasti sul telecomando o sul proiettore per inserire il codice chiave a 4 cifre preselezionato in "Codice vecchio".
- Premete un qualsiasi tasto sul telecomando o sul proiettore per inserire il nuovo codice chiave.
- Inserite lo stesso codice chiave a 4 cifre in "Conferma".



• Se non desiderate impostare un codice chiave, lasciate bianco il campo del codice chiave nei passi 2 e 3 qui sopra e premete

Capovolgimento/Inversione delle immagini proiettate

Potete invertire l'immagine proiettata per svariate applicazione utilizzando il menù "Modo PRO". Per informazioni sull'utilizzo dello schermo menù, vedere da pagina 32 a 35.

Esempio: schermo menù "Modo PRO" per la modalità INGRESSO 1 (RGB)



Impostazione del modo proiezione

Visualizzate il menù "Modo PRO" e selezionate il modo di proiezione desiderato.

Descrizione delle modalità del proiettore

Impostazioni selezionabili	Descrizione
□ Fronte	Immagine normale
☐ Soff+fronte	Immagine invertita
Retro	Immagine girata
Soff+retro	Immagine girata ed invertita



• Usate questa funzione per l'immagine invertita e per le installazioni al soffitto. Fate riferimento alla pagina 25 per ulteriori informazioni sulle impostazioni.

Per trasportare il proiettore

Come usare la borsa a tracolla

Per portare il proiettore, fissate il coprilente sull'obiettivo e poi posizionatelo nella borsa a tracolla.

- Aprite il coperchio della borsa a tracolla.
- Rimuovete il rivestimento interno dalla borsa a tracolla e piegatelo nella direzione delle frecce.
- Reinstallate il rivestimento interno nella borsa a tracolla.



Informazioni

- Assicuratevi di inserire il cuscinetto interno per proteggere l'obiettivo ed il proiettore.
- 4 Posizionate il proiettore e gli accessori nella borsa a tracolla.




Informazioni

- Assicuratevi di fissare il coprilente per proteggere l'obiettivo.
- Assicuratevi che il proiettore sia sufficientemente raffreddato prima di inserirlo nella borsa.



Informazioni

- Questa borsa a tracolla serve solo per conservare e trasportare il proiettore.
- La spedizione del proiettore in una borsa a tracolla come pacchetto può causare danni al proiettore. Se spedite il proiettore nella borsa a tracolla come pacchetto, assicuratevi di inserirlo in una scatola molto robusta piena di materiale di protezione per evitare eventuali danni.
- Non esponete la borsa a tracolla o il proiettore alla luce diretta del sole, alle fonti di calore o nell'automobile parcheggiata. La borsa a tracolla o il proiettore possono cambiare colore o deformarsi.




Manutenzione

Pulizia del proiettore

- Assicuratevi di scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il proiettore.
- L'involucro e il pannello operativo sono di plastica. Evitate di usare benzene o acquaragia, poiché queste sostanze possono danneggiare l'involucro.
- Non usate sostanze volatili, ad esempio spray insetticida sul proiettore.
 - Non fissate oggetti in gomma o plastica sul proiettore per un lungo periodo.
 - Gli effetti di certe sostanze sulla plastica può causare danni alla qualità o alla rifinitura del proiettore.



Rimuovete la sporcizia delicatamente con un panno morbido in flanella.




■ Se risultasse difficile rimuovere la sporcizia, inumidite un panno con un detergente delicato diluito con acqua, strizzate il panno bene e poi strofinate il proiettore.

Dei detergenti per pulizia troppo forti potrebbero sbiadire, deformare, o danneggiare la copertura del proiettore.

Assicuratevi di testarlo su una piccola, incospicua area del proiettore prima dell'uso.

Pulizia dell'obiettivo

- Usate un soffiatore disponible in commercio oppure un fazzoletto di pulizia (per occhiali e obiettivi) per pulire l'obiettivo. Non usate nessun tipo di prodotti di pulizia liquidi, poiché possono rimuovere il rivestimento superficiale dell'obiettivo.
- Siccome la superficie dell'obiettivo si danneggia con grande facilità, assicuratevi di non graffiare o colpire l'obiettivo.




Pulizia della valvola di scarico e di aspirazione

Usate un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalla valvola di scarico e la valvola di aspirazione.




Sostituzione del filtro dell'aria

- Questo proiettore è munito di filtri dell'aria per assicurare una condizione di funzionamento ottimale del proiettore.
- I filtri dell'aria devono essere puliti ogni 100 ore d'uso. Pulire i filtri con una maggiore frequenza se il proiettore viene utilizzato in un ambiente polveroso o fumoso.
- Contattare il rivenditore autorizzato di proiettori Sharp di zona o il centro di assistenza per sostituire il filtro (PFILDA008WJZZ) quando non è più possibile pulirlo.



Pulizia e sostituzione del filtro dell'aria inferiore

- 1 Spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo dell'alimentazione.
 - Premete OFF nel proiettore o nel telecomando. Attendere fino a quando la ventola di raffreddamento non si ferma.
- Rimozione del coperchio dell'unità filtro/lampada
 - Capovolgete il proiettore. Allentate la vite di servizio (①)che fissa il coperchio dell'unità filtro/lampada. Mentre premete la linguetta (②), rimuovete il coperchio dell'unità filtro/lampada (③).
- Rimuovere il filtro dell'aria.
 Afferrate il filtro dell'aria con le dita e allontanatelo dal coperchio dell'unità filtro/lampada.



Pulire il filtro dell'aria.

• Togliere la polvere dal filtro dell'aria e dal coperchio con la prolunga di un aspiratore.



Sostituire il filtro dell'aria.

• Collocate il filtro dell'aria sotto la linguetta sul coperchio dell'unità filtro/ lampada.





6 Sostituzione del coperchio dell'unità filtro/lampada.


• Allineate la linguetta sul coperchio dell'unità filtro/lampada (1) e inserite in posizione premendo la linguetta (2) per chiuderlo. Serrate quindi la vite si servizio (3) per fissare il coperchio dell'unità filtro/lampada.




- Assicuratevi che il coperchio dell'unità filtro/ lampada è istallato in modo corretto. L'alimentazione non viene attivata se il coperchio non è installato correttamente.
- •Se nel filtro dell'aria inferiore (non asportabile) si raccoglie della polvere o dello sporco, pulire il filtro con il tubo flessibile di un aspirapolvere.










Indicatori manutenzione

- Le spie di avvertimento sul proiettore indicano problemi all'interno dello stesso.
- Se si verifica un problema, si illumina di rosso l'indicatore avvertimento temperatura o quello sostituzione lampada e la corrente si spegne. Dopo lo spegnimento della corrente, seguite le procedure qui sotto.



Sull'indicatore avvertimento temperatura

Se la temperatura all'interno del proiettore aumenta, a causa del blocco delle ventole dell'aria o della posizione delle impostazioni, "TEMPERATURA" si illumina nell'angolo inferiore sinistro dell'immagine. Se la temperatura continua ad aumentare, la lampada si spegne e l'indicatore di avvertenza della temperatura lampeggia, la ventola di raffreddamento si attiva per altri 90 secondi e l'alimentazione viene attivata. Dopo la visualizzazione dell'indicazione "TEMPERATURA", dovete effettuare le seguenti misure.



Sull'indicatore sostituzione lampada



- La durata della lampada è dello 0% quando l'unità viene utilizzata per circa 4.500 ore in "Modo eco" o per circa 3.000 in "Modo normale" (vedere pagina 45).
- Quando il periodo di durata rimanente della lampada è del 5% o inferiore, "∑" (giallo) verrà visualizzato sullo schermo. Quando la percentuale diventa 0%, "∑" cambia in "∑" (rosso), la lampada si spegne automaticamente e quindi anche il proiettore si spegne. A questo punto, si illumina di rosso l'indicatore sostituzione lampada.
- Se cercate di accendere il proiettore una quarta volta senza sostituire la lampada, il proiettore rimarrà spento.

Indicatore di manutenzione		Candiniana	Duablama	December and services	
	Normale Anomalo Condizione Problema		Possibile soluzione		
La d'a a taura		1	La temperatura	Fori di aspirazione bloccati	• Cambiate la posizione del proiettore in un'area con una corretta ventilazione.
Indicatore avvertimento Non si illumina temperatura		Rosso attivato/ spento	interna è eccessivamente alta.	Guasto del ventilatore di raffreddamento Guasto del circuito interno Presa d'aria otturata	 Portate il vostro proiettore al più vicino rivenditore autorizzato Sharp o centro di servizio (fate riferimento alla pagina 65) per i lavori di riparazione.
Indicatore sostituzione Iampada	Illuminato di verde Verde lampeggia quando la lampada è accesa.	Rosso illuminata	Tempo di cambiare la lampada	La durata della lampada residua scende al 5% o meno.	Sostituire la lampada procedendo con attenzione (fate riferimento alla pagina 58.) Portate il vostro proiettore al più vicino rivenditore autorizzato Sharp o centro di servizio (fate riferimento alla pagina 65) per i lavori di riparazione e per la sostituzione della lampada. Fate attenzione nel rimpiazzare la lampada.
		quando la Rosso attivato/	Non si illumina la spia.	Lampada saltata Guasto del circuito della lampada	
Indicatore di alimentazione	Verde illuminato/ Rosso illuminato	Rosso lampeggiante	L'indicatore di alimentazione lampeggia in rosso quando il proiettore è acceso.	Il coperchio dell'unità filtro/ lampada è aperto.	Installare i coperchi in modo ben saldo. Se l'indicatore di alimentazione lampeggia anche quando il coperchio dell'unità filtro/ lampada è installato correttamente, contattare il rivenditore autorizzato di proiettori Sharp di zona o il centro di assistenza.

Indicatori manutenzione

Informazioni

- Se si illumina l'indicatore avvertimento temperatura e si spegne la corrente, seguite la lista delle soluzioni possibili ed aspettate che si raffreddi completamente il proiettore prima di collegare il cavo di alimentazione e riaccendete il proiettore. (Almeno 5 minuti.)
- Se si spegne la corrente e poi la si riaccende, come durante un breve test, si può accendere l'indicatore sostituzione lampada, prevenendo così l'accensione della corrente. In tal caso, scollegate il cavo di alimentazione dalla presa murale e poi ricollegatelo.
- Per pulire le ventole dell'aria durante l'utilizzo del proiettore, assicuratevi innanzitutto di premere off sul proiettore o OFF sul telecomando e dopo lo spegnimento dell'alimentazione e la disattivazione della ventola di raffreddamento, pulire le ventole.
- Non scollegate il cavo di alimentazione dopo aver spento la corrente e durante l'azione del ventilatore di raffreddamento. Il ventilatore di raffreddamento gira per circa 90 secondi.

Riguardante la lampada

Lampada

- Si consiglia di sostituire la lampada (in vendita separatamente) quando la durata residua raggiunge il 5% o meno, oppure quando si nota un significativo deterioramento della qualità dei colori e delle immagini. La durata della lampada (percentuale) può essere controllata con la visualizzazione a video. Fate riferimento alla pagina 44.
- Per la sostituzione della lampada contattate un rivenditore autorizzato della Sharp o un centro di servizio.

NOTA IMPORTANTE PER I CLIENTI USA:

La lampada in dotazione con questo proiettore è protetta da una garanzia di 90 giorni per i componenti e le prestazioni. Tutti i lavori di servizio di questo proiettore sotto garanzia, compresa la sostituzione della lampada, vanno fatti dal rivenditore autorizzato dalla Sharp o dal centro di servizio. Per ulteriori informazioni sul nome del più vicino rivenditore autorizzato dalla Sharp o centro di servizio, chiamate il numero verde: 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277).

Precauzioni riguardanti la lampada

- Questo proiettore utilizza una lampada pressurizzata a mercurio. Un forte suono potrebbe indicare un guasto alla lampada. Il guasto della lampada potrebbe essere attribuito a diverse fonti, come ad esempio: shock eccessivo, raffreddamento improprio, graffi alla superficie della lampada a causa di un uso incorretto. Il periodo di tempo che separa la lampada dalla sua stessa rottura varia a seconda della lampada e/o della condizione e della frequenza di uso. È importante notare che un guasto può risultare essere spesso la rottura del bulbo.
- Quando l'indicatore sostituzione lampada e l'icona sullo schermo si illuminano o lampeggiano, è raccomandabile sostituire la lampada immediatamente, anche se la lampada appare funzionare correttamente.
- Se si dovesse rompere la lampada, le particelle di vetro potrebbero disperdersi nella lampadina o il gas della lampada potrebbe diffondersi nella stanza dalle ventole di areazione. Dato che il gas della lampada include mercurio, ventilate la stanza in maniera buona se si dovesse rompere la lampada ed evitate tutte le esposizoni al gas emesso. In caso di esposizione del gas, consultatae un medico al più presto possibile.
- Se si dovesse rompere la lampada, c'è anche una possibilità che le particelle si diffondano nel proiettore. In questo caso, vi consigliamo di contattare un rivenditore autorizzato della Sharp o un centro di servizio per rimuovere la lampada danneggiata e assicurare un funzionamento sicuro.

Sostituzione della lampada



- Non rimuovete l'unità lampada immediatamente dopo l'utilizzo del proiettore. La lampada diventa molto calda e il contatto con lo stesso può causare scottature o altre lesioni.
- Aspettate almeno nun'ora dopo aver scollegato il cavo di alimentazione per lasciare raffreddare la superficie dell'unità lampada prima di rimuovere l'unità lampada.
- Se la nuova lampada non si illumina dopo la sostituzione, portate il vostro proiettore al più vicino rivenditore autorizzato dalla Sharp o centro di servizio per i lavori di riparazione. Acquistate una lampada di sostituzione del tipo BQC-PGA10X//1 dal più vicino rivenditore autorizzato dalla Sharp o centro di servizio. Poi sostituite la lampada delicatamente seguendo le istruzioni fornite in questa sezione. Se desiderate potete far sostituire la lampada presso il più vicino rivenditore autorizzato della Sharp o presso un centro di servizio.

Rimozione ed installazione dell'unità lampada

Informazioni

- Assicuratevi di rimuovere l'unità lampada usando la maniglia. Assicuratevi di non toccare la superficie di vetro dell'unità lampada o la parte interna del proiettore.
- Per evitare di farvi male o di causare danni alla lampada, assicuratevi di seguire attentamente i passi qui sotto.
- Non allentare altre viti ad eccezione di quelle per il coperchio dell'unità filtro/lampada e per l'unità lampada.
- Fate riferimento al manuale d'installazione in dotazione con l'unità lampada.

1 Premete OFF (1) sul proiettore per spegnere la corrente.

 Aspettate l'arresto del ventilatore di raffreddamento.

▲ Attenzione!

 Non rimuovete l'unità lampada dal proiettore immediatamente dopo l'uso. La lampada è molto calda e può causare ustioni o lesioni alle persone.

2 Scollegate il cavo di alimentazione.


- Scollegate il cavo di alimentazione dalla presa CA.
- Lasciate la lampada fino a quando si è raffreddata completamente (1 ora circa).

3 Cambiare il filtro dell'aria.


 Cambiare il filtro dell'aria quando si installa l'unità lampada (vedere le pagine 53 e 54).

4 Rimozione del coperchio dell'unità filtro/lampada.


• Capovolgete il proiettore. Allentate la vite di servizio (1) che fissa il coperchio dell'unità filtro/lampada. Mentre premete la linguetta (2), rimuovete il coperchio dell'unità filtro/lampada (3).



Tasto di alimentazione (OFF)







Fimuovete l'unità lampada.

 Allentate le viti di fissaggio dall'unità lampada. Tenete l'unità lampada per la maniglia e tiratela nella direzione della freccia. A questo punto mantenete l'unità lampada in posizione orizzontale e non inclinatela.

6 Inserite la nuova unità lampada.

 Premete l'unità lampada fermamente nello scomparto dell'unità lampada. Serrate le viti di fissaggio.

7 Sostituzione del coperchio dell'unità filtro/lampada.

 Allineate la linguetta sul coperchio dell'unità filtro/lampada (1) e inserite in posizione premendo la linguetta (2) per chiuderlo. Serrate quindi la vite si servizio (3) per fissare il coperchio dell'unità filtro/lampada.

Informazioni

 Se l'unita lampada e il coperchio dell'unità filtro/ lampada non vengono installati correttamente, l'alimentazione non si accenderà anche se il cavo di alimentazione è collegato al proiettore.

Ripristino del timer della lampada

Azzerate il timer della lampada dopo la sostituzione della lampada.

Collegate il cavo di alimentazione.


• Collegate il cavo di alimentazione nella presa CA del proiettore.

2 Azzerate il timer della lampada.


- Tenendo premuti + e ⊕ contemporaneamente, premete on e → nel proiettore.
- Appare l'indicazione "LAMP 0000H" sul display, indicando così che è stato azzerato il timer della lampada.

Informazioni

 Assicuratevi di ripristinare il timer della lampada solo alla sostituzione della lampada. Se si azzera il timer della lampada continuando ad usare la stessa lampada, quest'ultima si può danneggiare o scoppiare.








Assegnazioni dei pin di collegamento

Terminale del segnale RGB INGRESSO 1: connettore femmina D-sub mini a 15 pin




Ingresso RGB

- 1. Input video (rosso)
- Input video (verde/sinc su verde)
 Input video (blu)
- Non collegato
- Non collegato
- Terra (rosso)
- Terra (verde/sinc su verde)
- Terra (blu)
- Non collegato
- 10. GND (terra)
- Non collegato
- Dati bidirezionali 12.
- Segnale sinc orizzontale 13.
- Segnale sinc verticale
- 15. Clock dati

Ingresso componenti


- 1. PR (CR)
- 2.
- Рв (Св) 3. Non cóllegato
 - Non collegato
- Terra (P_R)
- Terra (Y)
- Terra (PB)
- Non collegato
- 10. Non collegato
 - Non collegato
- 12. Non collegato
- Non collegato
- 13.
- Non collegato Non collegato

Terminale RS-232C: Mini connettore femmina DIN a 9 pin



N. pin	Segnale	Nome	I/O	Riferimento
1 2 3	RD SD	Dati di ricevimento Dati di invio	Ingresso Uscita	Non collegato Collegato al circuito interno Collegato al circuito interno
4			Oscila	Non collegato
5 6 7 8 9	SG	Massa segnale		Collegato al circuito interno Non collegato Non collegato Non collegato Non collegato


Connettore maschio D-sub a 9 pin dell'adattatore RS-232C DIN-D-sub



010 11	idocino D	Sub a 5 pin acin a	additator
N. pin	Segnale	Nome	I/O
1			
2	RD	Dati di ricevimento	Ingresso
3	SD	Dati di invio	Ŭscita
4			
5	SG	Massa segnale	
6		· ·	
7			
8			

Riferimento Non collegato Collegato al circuito interno Collegato al circuito interno Non collegato Collegato al circuito interno Non collegato Non collegato Non collegato Non collegato

Ollegamento consigliato del cavo RS-232C: connettore femmina D-sub a 9 pin



Segnale	N. pin	Segnal
CD	1	CD
RD	2	RD
SD —	3	SD
ER ~	4	ER
sg ——	<u> </u>	SG
DR —	 6	DR
RS —	7	RS CS
cs —	8	CS
CI	9	CI
	CD RD SD ER SG DR RS CS	CD 1 RD 2 SD 3 ER 4 SG 5 DR 6 RS 7 CS 8



 A seconda dell'apparecchiatura di controllo usata, potrebbe essere necessario collegare il perno 4 e il perno 6 all'apparecchiatura di controllo (ad esempio PC).

Proiettore	PC
N. pin	N. pir
4	<u>4</u>
5	
6	<u> </u>

RS-232C Caratteristiche tecniche e impostazioni del comando

Comando PC

Un computer può essere usato per controllare il proiettore, collegando un cavo di controllo seriale RS-232C (tipo incrociato, in vendita separatamente) al proiettore. (Per maggiori informazioni riguardanti il collegamento, fate riferimento alla pagina 20.)

Condizioni per la comunicazione

Configurare le impostazioni della porta seriale del computer in modo da abbinarle a quelle della tabella.

Formato segnale: Conforme allo standard RS-232C.

Velocità di trasmissione: 9.600 bps


Lunghezza dati: 8 bit Bit di parità : Nessuno Stop bit: 1 bit

Controllo flusso: Nessuno

Formato base

I comandi del computer vengono inviati nel seguente modo: comando, parametro e codice di ritorno. Dopo che il proiettore elabora il comando dal computer, invia un codice di risposta al computer.

Formato comando




IIIOIIIazioiii

 Quando viene inviato più di un codice, inviare ciascun comando solo dopo che il codice di risposta per il comando precedente del proiettore è stato verificato.

Comandi

Esempio: Quando accendete il proiettore, selezionate le seguenti impostazioni.

Computer Proiettore





 Se appare una bassa sottoscritta (_) nella colonna dei parametri, immettere uno spazio. Se appare un asterisco (*), immettere un valore nell'intervallo indicato tra parentesi sotto la voce CONTENUTO COMANDO.

Scheda di compatibilità del computer

Computer

- Supporto a segnale multiplo
 - Frequenza orizzontale: 15-70 kHz, Frequenza verticale: 43-85 Hz, Pixel Clock: 12-108MHz
- Compatibile con il segnale di sicnronizzazione sul verde
- [PG-A10X] Compatibile con SXGA+ e SXGA in compressione intelligente [PG-A10S] Compatibile con SXGA+, SXGA e XGA in compressione intelligente
- Tecnologia di compressione intelligente e sistema di espansione

La seguente, è una lista di modi conformi alla VESA. Nonostante ciò, questo proiettore supporta altri segnali che non appartengono agli standard VESA.

PC/MAC/WS	VS Risoluzione		Frequenza orizzontale		Standard VESA	Disp	olay
1 O/WAO/WO	1 116	Soluzione	(kHz) (Hz)		Statiualu VLSA	PG-A10X	PG-A10S
			27.0	60			
		640 × 350	31.5	70			
_		37.5	85	V	1		
		640 × 400	27.0	60			Sopra scala
			31.5	70			
			37.9	85	V]	
		720 × 350	27.0	60			
		720 × 330	31.5	70			
	VGA	VGA	27.0	60		Sopra scala	
		720 × 400	31.5	70			
			37.9	85	V]	
			26.2	50]	
			31.5	60	V	1	
		640 × 480	34.7	70			
		640 × 480	37.9	72	V	1	
			37.5	75	V]	
			43.3	85	V		
			31.4	50			Vero
PC			35.1	56	✓		
		8VGA 800 × 600	37.9	60	V	Sopra scala	
	SVGA		46.6	70			
			48.1	72	✓		
			46.9	75	✓		
			53.7	85	/		
			35.5	43			
			40.3	50			
	XGA 1,024 × 768	48.4	60	✓	Vero		
	AGA	XGA 1,024 × 768	56.5	70	/	Vero	
			60.0	75	/		
			68.7	85	V		Compressione
			55.0	60			intelligente
	SXGA	1,152 × 864	66.2	70			
			67.5	75	>	Compressione	
		$1,280 \times 1,024$	64.0	60	V	intelligente	
	SXGA+	$1,400 \times 1,050$	64.0	60			
MAC 13"	VGA	640 × 480	34.9	67		0	Sopra scala
MAC 16"	SVGA	832 × 624	49.7	75		Sopra scala	Compressions
MAC 19"	XGA	1,024 × 768	60.2	75		Vero Compressione intelligente	Compressione
MAC 21"	SXGA	1,152 × 870	68.7	75			intelligente



- Questo proiettore potrebbe non essere in grado di far apparire delle immagini dal computer notebook nel modo simultaneo (CRT/LCD). In
 questo caso, spegnete il display LCD sul computer notebook e fate uscire i dati del display nel modo "solamente CRT". Dettagli su come
 cambiare i modi del display possono essere trovati nel manuale operativo del vostro computer notebook.
- Quando questo proiettore riceve segnali dal formato 640 × 350 VESA VGA, "640 × 400" apparirà sullo schermo.

DTV

Segnale	Frequenza orizzontale (kHz)	Frequenza verticale (Hz)
4801	15,7	60
480P	31,5	60
540P	33,8	60
5801	15,6	50
580P	31,3	50
720P	45,0	60
1035I	28,1	50
1035I	33,8	60
1080I	28,1	50
10801	33.8	60

Localizzazione dei guasti

Problema	Controllo	Pagina
	Il cavo di alimentazione del proiettore non è stato collegato alla presa murale.	15
	• È spenta la corrente del dispositivo esterno collegato.	_
9	È errato il modo d'entrata selezionato.	27
	La funzione AV MUTE è attivata.	27
	I cavi sono stati collegati erratamente al pannello laterale del proiettore.	16-20
Nessuna immagine e	Sono scariche le batterie del telecomando.	13
nessun suono, oppure il	L'uscita esterna non è stata impostata durante il collegamento del computer notebook.	16
proiettore non si avvia.	Il filtro/coperchio della lampada non è installato in modo corretto.	54, 59
	Cavi collegati in modo sbagliato al panello del pannello del proiettore.	16-20
	La regolazione "Luminos." è impostata al minimo.	36
Il suono viene riprodotto ma non appare l'immagine.		
(A.A.)	La regolazione dell'immagine è impostata in modo errato.	36
	(Solo entrata video) • Il sistema d'entrata video è stato impostato in modo errato. (Solo INGRESSO 1)	45
I colori sono sbiaditi o di cattiva qualità.	• Il tipo di segnale d'entrata (RGB/componente) è impostato in modo errato.	37
	Regolate la messa a fuoco.	22
	La distanza di proiezione eccede il campo di messa a fuoco.	24
L'immagine è offuscata; appaiono delle interferenze.	 (Solo per l'entrata del computer) Effettuate le regolazioni "Sinc.fine". (regolazione "Clock") Effettuate le regolazioni "Sinc.fine". (regolazione "Fase") Possono essere visualizzate delle interferenze a seconda del tipo di computer. 	38 38 —
	I cavi sono stati collegati in modo errato sul pannello laterale del proiettore.	16-20
Appare l'immagine ma non si sente il suono.	Il volume è al minimo.	27
A volte si sente un suono anomalo dall'involucro.	Se l'immagine è normale, il suono dipende dalla riduzione dell'involucro dovuto agli sbalzi di temperatura nella stanza. Questo non influirà sulle prestazioni o sul funzionamento.	
L'indicatore Manutenzione si illumina.	Fate riferimento alla sezione "Indicatori manutenzione".	55
Non è possibile accendere o spegnere la corrente usando i tasti di alimentazione sul proiettore.	E' stato impostato il livello di bloccaggio dei tasti . Se il bloccaggio dei tasti è impostato su attivo ON, sono bloccati tutti i tasti.	43

Localizzazione dei guasti

Problema	Controllo	Pagina
L'immagine è verde nel COMPONENTE INGRESSO 1.	Cambiate l'impostazione del tipo di segnale d'entrata.	37
L'immagine è rosa (non verde) in INGRESSO 1 RGB.		
L'immagine è scura.	L'indicatore di sostituzione della lampada si illumina in rosso. Sostituite la lampada.	55
L'immagine è troppo chiara e biancastra.	La regolazione dell'immagine è impostata in modo errato.	36

Per l'assistenza SHARP

Austria

Se sorgono dei dubbi durante l'impostazione o l'utilizzo di questo proiettore, fate prima riferimento alla sezione "Localizzazione dei guasti" alle pagine 63 e 64. Se questo manuale di istruzioni non basta per risolvere il problema, rivolgetevi al Reparto di servizio del vostro rivenditore autorizzato della SHARP elencato di seguito.

Stati Uniti	Sharp Electronics Corporation 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277) lcdsupport@sharpsec.com http://www.sharplcd.com	Benelux	SHARP Electronics Benelux BV 0900-SHARPCE (0900-7427723) Nederland 9900-0159 Belgium http://www.sharp.nl
Canada	Sharp Electronics of Canada Ltd. (905) 568-7140 http://www.sharp.ca	Avadualia	http://www.sharp.be http://www.sharp.lu
Messico	Sharp Electronics Corporation Mexico Branch (525) 716-9000 http://www.sharp.com.mx	Australia	Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. 1300-135-022 http://www.sharp.net.au
America latina	Sharp Electronics Corp. Latin American Group (305) 264-2277	Nouva Zelanda	Sharp Corporation of New Zealand (09) 634-2059, (09) 636-6972 http://www.sharpnz.co.nz
	www.servicio@sharpsec.com http://www.siempresharp.com	Singapore	Sharp-Roxy Sales (S) Pte. Ltd. 65-226-6556 ckng@srs.global.sharp.co.jp
Germania	Sharp Electronics (Europe) GMBH 01805-234675 http://www.sharp.de	Hong Kong	http://www.sharp.com.sg Sharp-Roxy (HK) Ltd.
Regno Unito	Sharp Electronics (U.K.) Ltd. 0161-205-2333 custinfo@sharp-uk.co.uk		(852) 2410-2623 dcmktg@srh.global.sharp.co.jp http://www.sharp.com.hk
Malia	http://www.sharp.co.uk	Taiwan	Sharp Corporation (Taiwan) 0800-025111
Italia	Sharp Electronics (Italy) S.P.A. (39) 02-89595-1 http://www.sharp.it	Malesia	http://www.sharp-scot.com.tw Sharp-Roxy Sales & Service Co. (60) 3-5125678
Francia	Sharp Electronics France 01 49 90 35 40 hotlineced@sef.sharp-eu.com http://www.sharp.fr	U.A.E.	Sharp Middle East Fze 971-4-81-5311 helpdesk@smef.global.sharp.co.jp
Spagna	Sharp Electronica Espana, S.A. 93 5819700 sharplcd@sees.sharp-eu.com http://www.sharp.es	Tailandia	Sharp Thebnakorn Co. Ltd. 02-236-0170 svc@stcl.global.sharp.co.jp http://www.sharp-th.com
Svizzera	Sharp Electronics (Schweiz) AG 0041 1 846 63 11 cattaneo@sez.sharp-eu.com http://www.sharp.ch	Corea	Sharp Electronics Incorporated of Korea (82) 2-3660-2002 lcd@sharp-korea.co.kr http://www.sharpkorea.co.kr
Svezia	Sharp Electronics (Nordic) AB (46) 8 6343600 vision.support@sen.sharp-eu.com http://www.sharp.se	India	Sharp Business Systems (India) Limited (91) 11- 6431313

Sharp Electronics Austria (Ges.m.b.H.)

0043 1 727 19 123 pogats@sea.sharp-eu.com http://www.sharp.at

service@sharp-oa.com

Specifiche

Tipo di prodotto Proiettore LCD Modello PG-A10X / PG-A10S Sistema video NTSC3.58/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/PAL-60/SECAM/ DTV480I/DTV480P/DTV540P/DTV580I/DTV580P/DTV720P/DTV1035I/DTV1080I Metodo di visualizzazione Display a cristalli liquidi × 3, metodo a otturatore ottico RGB Formato del pannello: 0,79" (20,0 mm)(12 [A] × 16 [L]mm) Display a cristalli liquidi Numero di punti: [PG-A10X] 786.432 punti (1.024 [O] × 768 [V]) [PG-A10S] 480.000 punti (800 [O] × 600 [V]) Obiettivo standard $1-1,2 \times$ obiettivo zoom, F1,9-2,2, f = 26-31 mm Lampada di proiezione Lampada SHP 165 W Segnale d'entrata del Connettore D-sub mini a 15 pin componente Y: 1,0 Vp-p, sinc negativo, 75Ω terminato P_B: 0,7 Vp-p, 75 Ω terminato P_B: 0,7 Vp-p, 75 Ω terminato (INPUT 1) Risoluzione orizzontale [PG-A10X] 700 linee TV (DTV720P) [PG-A10S] 520 linee TV (DTV720P) Segnale d'entrata RGB del Connettore D-sub mini a 15 pin computer RGB separato/sinc nell'entrata anlogico di tipo verde: 0-0,7 Vp-p, positivo, 75 Ω terminato (INPUT 1) SEGNALE SINC ORIZZONTALE: Livello TTL (positivo/negativo) SEGNALE SINC VERTICALE: Come sopra Segnale d'entrata S-video Connettore DIN mini a 4 pin (INPUT 2) Y (segnale di luminanza): 1,0 Vp-p, sinc negativa, 75 Ω terminato C (segnale di crominanza): Scoppio 0,286 Vp-p, 75 Ω terminato Segnale d'entrata video Connettore RCA: VIDEO, video composto, 1,0 Vp-p, sinc negativa, 75 Ω terminato (INPUT 3) Segnale di controllo computer connettore DIN mini a 9 pin (RS-232C) Clock pixel 12-108 MHz Frequenza verticale 43-85 Hz Frequenza orizzontale 15-70 kHz Segnale d'entrata audio ø3,5 mm Presa mini: AUDIO, 0,5 Vrms, più di 47 kΩ (stereo) Uscita audio 1,0 W (mono) Sistema di altoparlanti 2,8 cm circolare ×1 Voltaggio nominale CA 100-240 V Corrente d'entrata 2,4 A Frequenza nominale 50/60 Hz Consumo di corrente (normale) 240 W (Modo normale)/190 W (Modo eco) con una CA di 100 V 226 W (Modo normale)/182 W (Modo eco) con una CA di 240 V Consumo di corrente (attesa) 5 W (CA di 100 V) -8 W (CA di 240 V) Dispersione del calore 900 BTU/ora (Modo normale)/710 BTU/ora (Modo eco) con una CA di 100 V 850 BTU/ora (Modo normale)/680 BTU/ora (Modo eco) con una CA di 240 V Temperatura operativa Da 41°F a 95°F (da +5°C a +35°C) Temperatura di magazzinaggio Da -4°F a 140°F (da -20°C a +60°C) Involucro Plastica Frequenza del veicolo I/R 38 kHz Dimensioni (circa) 11 $^{45/64}$ " \times 3 $^{13/64}$ " \times 9 $^{1/32}$ " (297 (L) \times 81 (A) \times 229 (P) mm) (solo involucro principale) 11 $^{45}/_{64}$ " \times 3 $^{33}/_{64}$ " \times 9 $^{1}/_{32}$ " (297 (L) \times 89 (A) \times 229 (P) mm) (incluso il piedino di regolazione e le parti sporgenti) Peso (circa) 6,4 lbs. (2,9 kg) Accessori in dotazione Telecomando, Due batterie R-6, Cavo di alimentazione per gli Usa, il Canada, ecc. (6', 1,8 m), Cavo di alimentazione per l'Europa, tranne il Regno Unito (6', 1,8 m), Cavo di alimentazione per il Regno Unito, Hong Kong e Singapore (6', 1,8 m), Cavo di alimentazione per l'Australia, Nuova Zelanda e Oceania (6', 1,8 m), Cavo RGB (9'10", 3,0 m), Adattatore RS-232C DIN-D-sub (5 57/64", 15 cm), Borsa a tracolla, Coprilente (attaccato), Filtro dell'aria aggiuntivo, CD-ROM documentazione tecnica e manuale proiettore, Etichetta "QUICK GUIDE (Guida rapida)", Manuale di istruzioni Ricambi Unità lampada (Lampada/modulo gabbia)(BQC-PGA10X//1), Telecomando (RRMCGA138WJSA), Due batterie R-6 (formato "AA", UM/SUM-3, HP-7, o simili), Cavo di alimentazione per gli Usa, il Canada, ecc. (QACCDA016WJPZ), Cavo di alimentazione per l'Europa tranne il Regno Unito (QACCVA006WJPZ), Cavo di alimentazione per il Regno Unito, Hong Kong e Singapore (QACCBA015WJPZ), Cavo di alimentazione per l'Australia, Nuova Zelanda e Oceania (QACCLA005WJPZ), Cavo RGB (QCNWGA012WJPZ), Adattatore RS-232C DIN-D-sub (QCNWGA015WJPZ), Borsa u tracolla (GCASNA006WJSA), Coprilente (CCAPHA007WJ01), Filtro dell'aria (PFILDA008WJZZ), CD-ROM documentazione tecnica e manuale proiettore (UDSKAA022WJN1), Etichetta "QUICK GUIDE (Guida rapida)" (TLABZA191WJZZ), Manuale di istruzioni (TINS-A505WJN1) Questo proiettore SHARP utilizza un pannello LCD (display a componente. cristalli liquidi). Questo panello particolarmente avanzato contiene L'unità ha alcuni pixel inattivi all'interno del livello di tolleranza TFT con 786.432 (PG-A10X) / 480.000 (PG-A10S) pixel (× RGB). accettabile che può causare dei punti non attivi nell'immagine.

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

dell'unità stessa.


Questo non influisce sulla qualità dell'immagine o sulla durata

Come con tutti i componenti elettronici ad alta tecnologia, ad

esempio televisori a grande schermo, sistemi video e videocamere,

c'è una certa tolleranza accettabile per la conformità del





Glossario

Antifurto

Se non viene immesso il "codice chiave" corretto, il proiettore non funziona anche se i segnali vengono immessi.

Blocco tastiera

Modo che può bloccare i tasti operativi del proiettore per prevenire una regolazione non autorizzata degli stessi.

Bordo

Proietta un'immagine 4:3 interamente all'interno di uno schermo 16:9, mantenendo il rapporto di grandezza a 4:3.

Clock

La regolazione dell'orologio viene usata per regolare le interferenze verticali quando è errato il livello dell'orologio.

Compressione intelligente

Cambio formato ad alta qualità delle immagini con una risoluzione inferiore e superiore per armonizzare con la risoluzione originale del proiettore.

Correzione trapezoidale

Funzione per correggere in modo digitale un'immagine distorta quando il proiettore è posizionato ad un angolo, per togliere le irregolarità nelle immagini con deformazione trapezoidale e per comprimere l'immagine non solo orizzontalmente ma anche verticalmente mantenendo il rapporto 4:3.

Dot by dot

Modalità per proiettare le immagini con la risoluzione originale.

Fase

Lo spostamento della fase è uno spostamento temporizzato tra i segnali isomorfici con la stessa risoluzione. Quando è errato il livello di fase, l'immagine proiettata visualizza un lampeggio orizzontale.

Fondo

Immagine dall'impostazione iniziale proiettata quando non viene emesso nessun segnale.

Gamma

Gamma e la funzione di aumento della qualità dell'immagine che offre un'immagine più ricca rendendo più chiare le parti scure dell'immagine senza alterare la luminosità delle parti chiare. Potete selezionare tra quattro modi diversi: STANDARD, PRESENTAZIONE, CINEMA e GIOCO.

Password

Una password viene impostata in modo che i cambiamenti non possono avvenire nell'impostazione "Antifurto".

Rapporto di ingrandimento

Larghezza ed altezza dell'immagine. Il rapporto di grandezza normale del computer e dell'immagine video è 4:3. Ci sono anche immagini ampie con un rapporto di 16:9 e 21:9.

Ridimensiona

Questa funzione vi permette di modificare o personalizzare il modo di visualizzazione dell'immagine per aumentare la qualità dell'immagine. Potete scegliere tra quattro modi diversi: NORMALE, DOT BY DOT, BORDO e STIRATURA.

Sinc. auto.

Ottimizza le immagini proiettate dal computer regolando automaticamente certe caratteristiche.

sRGE

Uno standard internazionale di riproduzione dei colori regolato dalla IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale). Dato che l'area colorata è stata fissata dall'IEC, i colori cambiano seguendo le caratteristiche DLP, in modo che le immagini appaiano sul display in una tinta naturale basati su un immagine originale, quando "sRGB" è impostato su "Attivazione".

Stiratura

Modo che allunga l'immagine 4:3 orizzontalmente per visualizzarla completamente su uno schermo 16:9.

Temp col (Temperatura dei colori)

Funzione che può essere usata per regolare la temperatura dei colori secondo il tipo di immagine inviata al proiettore. Diminuite la temperatura dei colori per visualizzare delle immagini più calde, rossastre per ottenere una tonalità naturale della pelle delle persone oppure aumentate la temperatura per creare dei toni più fredde, bluastre ed ottenere così un'immagine più chiara.

Indice

Accessori in dotazione	14
Anello di messa a fuoco	22
Antifurto	48
Batterie	
Blu	36
Blocco tastiera	
Borsa a tracolla	
Cavo di alimentazione	
Cavo RGB	
Clock	
Colore	
Colore menù	46
Connettore dello standard Kensington Security	. 11
Contrasto	
Coprilente	20
Correzione trapezoldale	29
Definizione	36
Dispositivo di rilascio del piedino	21
DOT BY DOT	40
Fase	38
Filtro dell'aria	
Fondo	
Gamma	37
Indicatore avvertimento temperatura	55
Indicatore avvertimento temperaturaIndicatore di alimentazione	55 26
Indicatore avvertimento temperatura	55 26 55
Indicatore avvertimento temperatura	55 26 55 39
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto	55 26 55 39 25
Indicatore avvertimento temperatura	55 26 55 39 25
Indicatore avvertimento temperatura	55 26 55 39 25 57 28
Indicatore avvertimento temperatura	55 26 55 39 25 57 28
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos.	55 26 55 39 25 57 28 36
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Installazione in soffitto Ingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos. Manopola zoom Memoria	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37
Indicatore avvertimento temperatura	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos. Manopola zoom Memoria Modi INGRESSO 1 – 3 Modi speciali	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37 27 38
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos Manopola zoom Memoria Modi INGRESSO 1 – 3 Modi speciali Modo eco	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37 27 38 45
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos. Manopola zoom Memoria Modi INGRESSO 1 – 3 Modi speciali	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37 27 38 45
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos Manopola zoom Memoria Modi INGRESSO 1 – 3 Modi speciali Modo eco	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37 27 38 45 50
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos. Manopola zoom Memoria Modi INGRESSO 1 – 3 Modi speciali Modo eco Modo PRO (Capovolgimento/Inversione delle immagini proiettate) NORMALE	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37 27 38 45 50 40
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos. Manopola zoom Memoria Modi INGRESSO 1 – 3 Modi speciali Modo eco Modo PRO (Capovolgimento/Inversione delle immagini proiettate)	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37 27 38 45 50 40
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos. Manopola zoom Memoria Modi INGRESSO 1 – 3 Modi speciali Modo eco Modo PRO (Capovolgimento/Inversione delle immagini proiettate) NORMALE Opzioni Orizz	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37 27 38 45 50 40 44 38
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos. Manopola zoom Memoria Modi INGRESSO 1 – 3 Modi speciali Modo eco Modo PRO (Capovolgimento/Inversione delle immagini proiettate) NORMALE Opzioni Orizz. Password	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37 27 38 45 50 40 44 38 47
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos. Manopola zoom Memoria Modi INGRESSO 1 – 3 Modi speciali Modo eco Modo PRO (Capovolgimento/Inversione delle immagini proiettate) NORMALE Opzioni Orizz. Password PDF	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37 27 38 45 50 40 44 38 47 9
Indicatore avvertimento temperatura Indicatore di alimentazione Indicatore sostituzione lampada Info segnale Installazione in soffitto Lampada Lingua (Lingua visualizzata sullo schermo) Luminos. Manopola zoom Memoria Modi INGRESSO 1 – 3 Modi speciali Modo eco Modo PRO (Capovolgimento/Inversione delle immagini proiettate) NORMALE Opzioni Orizz. Password	55 26 55 39 25 57 28 36 22 37 27 38 45 50 40 44 38 47 9

Rapporto di ingrandimento	40
Regolazione dell'immagine	36
Regolazione dell'obiettivo	22
Regolazione Sinc. auto.	
Regolazioni delle immagini del computer	
Rosso	36
Sensore del telecomando	
Sfumatura	36
Sinc.fine	
Sistema video	
Sostituzione della lampada	
Spegn. automatico	
sRGB	
STIRATURA	40
Tasti di alimentazione	26
Tasti di regolazione	32
Tasti ENLARGE	42
Tasti volume	2
Tasto AUTO SYNC	38
Tasto AV MUTE	
Tasto BACK	12
Tasto ENTER	35
Tasto FORWARD	12
Tasto FREEZE	42
Tasto INPUT	2
Tasto KEYSTONE	29
Tasto MENU	
Tasto RESIZE	
Tasto UNDO	29
Telecomando	12
Temp col (Temperatura dei colori)	36
Terminale AUDIO INPUT	16
Terminale INPUT 1	
Terminale INPUT 2	18
Terminale INPUT 3 Terminale RS-232C	18
Terminale RS-232C	20
Timer lam. (dur)	
Tipo segnale	37
Valvola di aspirazione	E
Valvola di cagrica	02
Valvola di scarico	
Vert	
Vis. OSD	44

SHARP SHARP CORPORATION